


付録	404
周辺機器のご紹介	404
電池パックを交換する	405
共通DCアダプタ01 (別売) を使用して充電する	406
別売のイヤホンを使用する	407
平型スイッチ付イヤホンマイク (別売) / 平型ステレオイヤホンマイク (別売) を使用する	407
故障とお考えになる前に	408
アフターサービスについて	411
カメラ/データフォルダの詳細情報	413
Eメールの詳細情報	415
機能リセット (M452) でリセットされる内容	416
メモリリセット (M453) でリセットされる内容	423
主な仕様	425
名前から引く索引	429
目的から引く索引	438
利用許諾契約	441
FCC Notice	460
English Simple Manual (簡易英語版)	461
中文简易说明书 (簡易中国語版)	463


付録

周辺機器のご紹介

■ 電池パック (SH009UAA)



■ 卓上ホルダ (SH011PUA) (別売)




- 共通ACアダプタ01 (0202PQA) (別売) /
- 共通ACアダプタ02 (0203PQA) (別売) /
- AC Adapter MIDORI (0205PGA) (別売) /
- AC Adapter AO (0204PLA) (別売) /
- AC Adapter SHIRO (0204PWA) (別売) /
- AC Adapter MOMO (0204PPA) (別売) /
- AC Adapter CHA (0204PTA) (別売) /
- AC Adapter REST (LS1P002A) (別売) /
- AC Adapter RANGERS (LS1P003A) (別売) /
- AC Adapter CHARGY (LS1P001A) (別売) /
- AC Adapter WORLD OF ALICE (LS1P004A) (別売) /
- AC Adapter KiiRoll (L01P005A) (別売)


※ お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。

※ 共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02をご使用ください。


※ AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHA, REST, RANGERS, CHARGY, WORLD OF ALICE, KiiRollは共通ACアダプタ02と共通の仕様です。



■ ポータブル充電器01 (0201PDA) (別売)



■ 共通DCアダプタ01 (0201PEA) (別売)



- USBケーブルWIN (0201HVA) (別売)
- USBケーブルWIN02 (0202HVA) (別売)
- USB充電ケーブル01 (0201HAA) (別売)
- 平型スイッチ付イヤホンマイク (0201QLA) (別売)
- 平型ステレオイヤホンマイク (0201QMA) (別売)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (0201QVA) (別売)
- cdmaOne簡易アンテナD (0201ANA) (別売)
- 簡易アンテナE (0202ANA) (別売)

memo

- ◎ 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ (<http://www.au.kddi.com>) にてご確認ください。auお客様センターにお問い合わせください。
- ◎ SH011は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ◎ 本ページの周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。
パソコンから: <http://auonlineshop.kddi.com>
au電話から: バーコード(QRコード)よりアクセスできます。



電池パックを交換する

電池パックは、SH011専用のものを使用して正しく取り付けてください。



◎ 電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.48)をご覧ください。


電池パックを取り外す

1 本体裏面の電池パックカバーを取り外す

ロックレバーを矢印①の方向に切り替え、本体の凹部に指先(爪)をかけて電池パックカバーを矢印②の方向に持ち上げます。

2 電池パックを取り外す


電池パックの突起部を持って、上方へ持ち上げて取り外します。



- ◎ 電池パックを取り外すときは、突起部を上にくるようにしてください。突起部以外の方向から持ち上げようとすると、本体または電池の接続部を破損するおそれがあります。
- ◎ 電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M596)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「-」(ハイフン)が表示されることがあります。(▶P.68「時刻が表示されなくなったら」)
- ◎ 電池パックを取り外すときは、本体の電源をOFFにしてください。

電池パックを取り付ける

- 1 突起部が電池パックの上に出るようにして、本体の接続部の位置を確かめて、電池パックを確実に押し込む
- 2 電池パックカバーを斜めにしてツメ部を本体に差し込んでから①、電池パックカバーを取り付ける②
- 3 電池パックカバーの周囲を指で図の方向になぞり、カバー全体に浮きがないことを確認する
- 4 ロックレバーを、「LOCK」位置まで矢印の方向にスライドさせる




- ◎ au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- ◎ 防水性能を保つために、電池パックカバーが浮いていることのないように確実に閉じてください。
- ◎ 取り付け時に間違った取り付け方をすると、電池パックおよび電池パックカバー破損の原因となります。

◎ 電池バックカバーを取り付けるときは、カバー周囲を押さえて浮きがないことを確認後、ロックレバーを「LOCK」位置にスライドしてご利用ください。カバーが浮いている場合、浸水の原因となります。

共通DCアダプタ01 (別売) を使用して充電する

電池パックをSH011に取り付けた状態で充電してください。

1 SH011に共通DCアダプタ01 (別売) を接続する



側面にある外部接続端子カバー(1-1)を開け、共通DCアダプタ01 (別売) のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(1-2)。

2 共通DCアダプタ01 (別売) のプラグをシガーライターソケットに差し込む


SH011の充電／着信ランプが赤色に点灯します。

充電時間は約130分です

SH011の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると、赤色に点灯していた充電／着信ランプが消灯します。

3 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを、押しながら引き抜く



4 SH011の外部接続端子カバーを閉じる

5 共通DCアダプタ01 (別売) のプラグをシガーライターソケットから抜く


別売のイヤホンを使用する

ステレオイヤホン(別売)と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続して使用します。

1 「イヤホン種類(M241)」を「マイクなし」に設定する

2 ステレオイヤホン(別売)と外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する

外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)には、イヤホン端子(丸型)とイヤホンマイク端子(平型)があります。ステレオイヤホン(別売)の形状を確認して差し込みます。



3 SH011に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する

側面にある外部接続端子カバー(3-1)を開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます(3-2)。



memo

- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にイヤホンを取り外す際にカバーと一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり、破損の原因となります。
- ◎ ステレオイヤホン(別売)によっては外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に接続できない場合があります。
- ◎ 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)にステレオイヤホン(別売)を接続する際は、イヤホン端子(丸型)または、イヤホンマイク端子(平型)のどちらか一方に接続してください。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)を使用する

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)／平型ステレオイヤホンマイク(別売)は、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)と接続して使用します。

1 「イヤホン種類(M241)」を「マイクつき」に設定する

2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)にマイク(別売)を接続する

外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)の側面部のイヤホンマイク端子(平型)に、マイク(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

3 SH011に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続する

側面にある外部接続端子カバーを開け、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるように差し込みます。

memo

- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特にマイク(別売)を取り外す際にカバーと一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり、破損の原因となります。
- ◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のお問い合わせは、auホームページ(<http://www.au.kddi.com>)をご確認ください。

電話をかける

1 電話番号を入力→マイク(別売)のスイッチを“ピピッ”と音がするまで押す

音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチを離してください。音がした後もしスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

2 通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを“ピーッ”と音がするまで押す

“ピーッ”と音がすると通話が終了します。

memo

- ◎ 画面に電話番号が表示されている状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、その電話番号に電話がかかります。
- ◎ 待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.999に登録された番号に電話がかかります。

電話を受ける


1 着信中にマイク(別売)のスイッチを“ピピッ”と音がするまで押す

故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
[電源]を押しても電源が入らない	電池パックは充電されていますか？	P.2 P.64
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.405
	電池パックの端子が汚れていませんか？	P.64
	[電源]を長押ししていますか？	P.65
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか？	P.2 P.64
	「オートパワーオフ(M543)」が設定されていますか？	P.389
電源起動時の画面表示中に電源が切れる	電池が切れていませんか？	P.2 P.64
電話がかかけられない	電源は入っていますか？	P.65
	au ICカードが挿入されていますか？	P.69
	電話番号が間違っていないですか？ (市外局番から入力していますか？)	P.106
	電話番号入力後、[OK]を押していますか？	P.106
	「エリア設定」が間違っていないですか？	P.120
	「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限されていますか？	P.383
	「アドレス帳ロック(M414)」で発信が制限されていますか？	P.381
	「電波OFFモード(M596)」が設定されていますか？	P.392
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか？	P.74
	サービスエリア外にいませんか？	P.74
	電源は入っていますか？	P.65
	au ICカードが挿入されていますか？	P.69
	「エリア設定」が間違っていないですか？	P.120
	「着信拒否(M43)」が設定されていないですか？	P.384

こんなときは	ご確認ください	参照
電話がかかってこない	「電波OFFモード(M596)」が設定されていませんか？	P.392
	着信転送サービスが設定されていませんか？	P.231
発信履歴／着信履歴／発信頻度に表示されない	電話履歴表示設定が「表示しない」に設定されていませんか？	P.115
圏外アイコンが表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	P.74
	内蔵アンテナ部付近を指などでおおっていませんか？	P.62
	「エリア設定」が間違っていないですか？	P.120
サブディスプレイ、充電／着信ランプは点灯、点滅するが着信音が鳴らない	「着信設定(M21)」の音量が「OFF」に設定されていませんか？	P.372 P.375
	マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」になっているか「オリジナルマナー」の着信音量が「OFF」に設定されていませんか？	P.339
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか？	P.65
	電池パックは正しく取り付けられていますか？	P.405
	卓上ホルダ(別売)や充電端子などが汚れていませんか？	P.64
キー操作ができない	電源は入っていますか？	P.65
	本体を閉じた状態でのサイドキーのキー操作が無効になっていませんか？	P.339
	「オートロック(M411)」「クローズロック(M412)」が設定されていませんか？	P.380
キー照明が点灯しない	「省エネモード(M57)」が「ON」「自動」になっているか、「キー照明(M332)」が「OFF」に設定されていませんか？	P.379 P.390
	明るい場所で操作していませんか？ 周囲が明るいとキー照明は点灯しません。	P.379

こんなときは	ご確認ください	参照
おサイフケータイ®が使えない	電池が切れていませんか？ 「オートロック(M411)」「クローズロック(M412)」「FeliCa ロック(M413)」「遠隔ロック(M415)」が設定されていませんか？	P.2 P.64 P.215 P.380 P.381
au ICカード(UIM)エラーと表示される	au ICカードが挿入されていますか？	P.69
	異なるau ICカードを挿入していませんか？	P.67 P.69
充電してください、電池切れなどと表示されて警告音が鳴った	電池残量がほとんどありません。	P.2 P.65 P.67
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか？	P.340
電池パックを利用できる時間が短い	十分に充電されていますか？ ※ 赤色の充電／着信ランプが消灯するまで、充電してください。	P.64
	電池パックが寿命となっていないですか？ 「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか？	P.2 P.74
電話をかけたときに受話口から「ブーツ、ブーツ…」と音がしてつながらない	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか？	P.74
	無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中ですのでおかけ直しください。	—
メインディスプレイの照明がすぐに消える	「ディスプレイ照明(M331)」の照明点灯時間が短く設定されていませんか？	P.379
画面照明が暗い	「省エネモード(M57)」が「ON」「自動」になっているか、「ディスプレイ照明(M331)」の「明るさ設定」が暗く設定されていませんか？	P.379 P.390
	明るい場所で操作していませんか？ 周囲が明るいとディスプレイ照明は点灯しません。	P.379
相手の方の声が聞こえない	受話音量が「Level1」に設定されていませんか？	P.106
	受話口を耳でふさいでいませんか？受話口が耳の穴に当たるようにしてください。	P.52
相手の声がいつもより遅れて聞こえる、間延びして聞こえる	スロートークを設定していませんか？	P.109

こんなときは	ご確認ください	参照
平型イヤホンマイクのマイクが使えない	「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」に設定されていませんか？	P.376 P.407
テレビ(ワンセグ)が映らない、映像が止まる、音声が出ない、ノイズが出る	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届いていますか？ 視聴している場所が「チャンネル設定」と合っていますか？	P.281 P.290
時刻が表示されない	SH011が基地局から時刻を取得できない状態にありますか？	P.68
画面が動かなくなり、どのキーを押しても操作できない	 を10秒以上長押ししてみてください。電源を自動的にOFFにした後、もう一度電源ONになります。編集中のデータは消失される可能性があります。保存しているデータは消失されません。	—
音や照明、ランプの設定が勝手に「OFF」になっている	「省エネモード(M57)」を「ON」や「自動」にしていますか？	P.390

こんなときは	ご確認ください	参照
アドレス帳の個別の設定が動作しない	相手の方から電話番号の通知がありますか？ 通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。また、アドレス帳のグループ音声着信音の設定は有効になりません。 同じ電話番号が2件以上アドレス帳に登録されていませんか？ 個別設定した相手の「シークレット設定」を「ON」にして登録されていませんか？ 「アドレス帳ロック(M414)」を「ON」に設定した後、「着信時相手表示」を「表示しない」に設定されていませんか？ 遠隔ロック中ではありませんか？ フォルダロックしたEメールフォルダ／Cメールフォルダに、振分け登録を設定されていませんか？ シークレットフォルダに設定したEメールフォルダに振分け登録されていませんか？ （「シークレットフォルダ」の「メール受信通知」を「OFF」に設定している場合） 個別設定の画像に動画を設定されている場合、Eメール／Cメール受信時は、「Eメール受信(M212)」／「Cメール受信(M215)」で設定している画像を表示します。 音量とバイブレータの設定は「グループ音声着信」または「音声着信(M211)」をご確認ください。	— P.98 P.98 P.381 P.381 P.144 P.166 P.144 P.152 P.373 P.374 P.99 P.372

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

- SH011からは → 待受画面で  → [トップメニュー・検索]
→ [auお客さまサポート]
→ [オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]
- パソコンからは → <http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html>

アフターサービスについて

■ 修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。



memo

- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎ 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎ 保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収リサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■ 補修用性能部品について

当社はこのSH011本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■ 安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはauお客様センターへお問い合わせください。



memo

- ◎ ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ◎ ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎ 機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ◎ 機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ◎ サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■ au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出したものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■ アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記auお客様センターへお問い合わせください。

auお客様センター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

- 一般電話からは **☎0077-7-113**(通話料無料)
- au電話からは 局番なしの**113**(通話料無料)
- EZwebからは 待受画面で☑→[トップメニュー・検索]→[auお客様サポート]→[お問い合わせ]
※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

■ auアフターサービスの内容について

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
① 保証サービス 注: 保証内の場合、 無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
② 修理代金割引 サービス 注: 水濡れ・全損以外 の故障の場合、 修理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)
③ 水濡れ・全損時 リニューアル サービス 注: 水濡れ・全損の 故障の場合、 リニューアル代金 を割引	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10,500円(税込)
④ 紛失時あんしん サービス 注: 盗難・紛失の場合、 解除料の減額 もしくは購入代金 の割引	フルサポートコースでご契約のau電話を盗難・紛失 した場合	
	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで
	新しいau電話をシンプルコースでご購入される場合	
	新しいau電話購入代金 最大18,900円(税込) OFF	新しいau電話購入代金 最大6,300円(税込)OFF
⑤ 電池パック無料 サービス	同一au電話を1年以上(ま たは3年以上)継続利用す ることで電池パックを1 個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイント バック	同一au電話を継続利用 で、1年間無事故の場合、 auポイント1,000ポイント プレゼント	なし



修理代金割引サービス

- ◎ 水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の
場合は補償の対象となりません。
- ◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対
象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の
場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

- ◎ 「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察
署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。
警察署または消防署などより届出の信憑書類が交付されない場合は、届
出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただけます。
- ◎ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

電池パック無料サービス

- ◎ ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利
用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ◎ 電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お
申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年～2年までの間、3年～4年ま
での間の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック

- ◎ 「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あ
んしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご
利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1,000ポイント進
呈します。
- ※ 1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月とな
ります。

カメラ／データフォルダの詳細情報

データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類の登録先の対応は次の通りです。

■音や画像の登録先一覧

データの種類の登録先		データの種類	Flash®	着たフル®	着たフル®、PCなどで購入した着たフル®や楽曲データ、レコーディング、LISMO Music Storeで購入したレコーディング	ムービー／EZムービー	ボイス／メモディ／着たフル®	フォト／GIFアニメ／デコレーションエッジ
着信音関連	音声着信音		○	○				○
	Eメール受信音							
	指定外Eメール受信音							
	お知らせ受信音		○					
	Cメール受信音 号外ニュース受信音							
音関連	オープン音		○					
	クローズ音							
	ウェイクアップ音							
	パワーオフ音		○					
	カウントダウンタイマー音							
着信画像関連	アラーム音		○	○	○			○
	スケジュールアラーム音							
	タスクアラーム音							○
	音声着信画像		○					
	Eメール受信画像 指定外Eメール受信画像 Cメール受信画像		○					

データの種類の登録先		データの種類	Flash®	着たフル®	着たフル®、PCなどで購入した着たフル®や楽曲データ、レコーディング、LISMO Music Storeで購入したレコーディング	ムービー／EZムービー	ボイス／メモディ／着たフル®	フォト／GIFアニメ／デコレーションエッジ
画像関連	ウェイクアップ画像							
	パワーオフ画像							
	メール送信中画面							
	メール受信中画面							
	EZ接続画像							
アドレス帳関連	アラーム画像							
	スケジュールアラーム画像							
	タスクアラーム画像							
	待受画面		○					○
	スケジュール画像		○		○			
グループ音声着信音	個別音声着信音			○				
	グループ音声着信音			○				
	個別メール受信音			○				
	グループメール受信音							
	アドレス帳画像							
グループ音声着信画像	プロフィール画像		○		○			
	グループ音声着信画像							
	グループメール受信画像		○					

○：登録できます。



memo

- ◎著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
- ◎BMP形式の画像は、登録できません。また、データの種類や形式、容量、サイズによっては、登録できない場合があります。
- ◎データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデータ一覧画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する場合があります。

■ 音や画像以外の登録先一覧

登録先	データの種類
メインメニュー設定	メニュー用Flash®
テーマアレンジ	テーマアレンジファイル
ダウンロード辞書	辞書データ
祝日データ	祝日データ
待受ショートカット	すべてのデータ。ただし、次のデータは登録できません。 辞書データ、デコレーションエモジパック、受信メール、 送信メール、EZアプリアーカイブ、ライセンス未取得 データ、パールビュー画像、GPSログデータ、不明データ

■ 編集できる画像の一覧

画像 種類	画像サイズ		画像編集					フリ モ ザイク 加工	画 像 切 出	フ ァ ィ ル サ イ ズ 変 換
			フ レ ーム	ス タ ン プ	文 字 合 成	特 殊 効 果	ト リ ミ ン グ	画 像 回 転		
JPEG	壁紙(標準)	横240×縦320	○	○	○	○	○	○	○	×
	壁紙 (フルワイド)	横480×縦854	○	○	○	○	○	○	○	○
	0.3M	横640×縦480								
	フルHD	横1,920×縦1,080								
	2M	横1,600×縦1,200	×	×	×	×	×	○	○	○
	3M	横2,048×縦1,536								
	5M	横2,560×縦1,920								
上記以外 のJPEG	9.5M	横3,552×縦2,664	×	×	×	×	×	×	×	○
	横1~159×縦1~119		○	○	○	○	○	×	×	×
	横160~639×縦120~479		○	○	○	○	○	○	×	×
	横640~854×縦480~854		○	○	○	○	○	○	○	○
PNG、GIF	横1~854×縦1~854		○	○	○	○	○	×	×	×

○：編集可能 ×：編集不可



- ◎ 画像サイズは、縦の長さと横の長さが逆になっても編集できます。
- ◎ データサイズによっては編集できない場合があります。








表示／再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg	4MB、9.5Mpixel (3,552×2,664)以下※
	.gif、.png	1.5MB、854×854以下
フレーム	.png	512KB、 94×94~480×854
スタンプ	.png	512KB、 10×10~480×696
パールビュー	.png	150KB、 240×427のみ
アニメ	.gif	512KB、854×854以下
	.mmf、.mqf	500KB、240×240以下
	.m3f	500KB、120×120以下
ムービー／EZムービー	.amc、.3gp、.3g2	1GBまで保証
ビデオ(EZ配信)	.kvf	10MBまで
ビデオクリップ (EZ配信)／着うたフル®	.kmf	
着うたフルプラス® (EZ配信／PC配信)	.kmf	20MBまで
PC配信／CD読み込み (HE-AAC)	.kmf	75MBまで
PC配信／CD読み込み (ATRAC)	.kmf	320MBまで
ビデオクリップ(PC配信)	.kmf	30MBまで
ビデオ(PC配信／ au BOX配信)	.kvf	800MBまで
プレイリスト	.kpl	600KBまで

※ DCF規格に準拠している画像ファイルで再生可能サイズを超える場合は、DCFサムネイル画像を表示します。

Eメールの詳細情報

■ Eメールで送信可能なデータ一覧









データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む)	.png、.gif、 .jpe／.jpg／.jpeg	
Flash®	.swf	
アニメ／メロディ／テキスト／ アニメ&メロディ／テキスト&メロディ／ テキスト&アニメ&メロディ／ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	
ボイス	.qcp、.hvs	
プレイリスト	.kpl	
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	
クーポン情報	.auc	
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)／ タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs、.ics	
テキスト(TXT)	.txt	
ライセンス未取得データ	.kcf	



- ◎ 著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
- ◎ データによって、送信できるデータサイズが異なります。

拡張子	送信できるデータサイズ
.jpe／.jpg／.jpeg	2MB
.swf	100KB
.kpl	300KB
その他	500KB

■ Eメールで受信可能なデータ一覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ (GIFファイルのアニメも含む)	.png、.gif、 .jpe／.jpg／.jpeg	
Flash®	.swf	
アニメ／メロディ／テキスト／ アニメ&メロディ／テキスト&メロディ／ テキスト&アニメ&メロディ／ テキスト&アニメ	.mmf、.m3f、.mqf	
ボイス	.qcp、.hvs	
プレイリスト	.kpl	
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	
クーポン情報	.auc	
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)／ タスクリストデータ(vCalendar)	.vcs、.ics	
テキスト(TXT)	.txt	
ライセンス未取得データ	.kcf	



memo

- ◎ データによって、受信できるデータサイズが異なります。

拡張子	受信できるデータサイズ (受信後データフォルダに保存される データのデータサイズ)
.jpe／.jpg／.jpeg	2,803KB(2MB)
.swf	137KB(100KB)
その他	685KB(500KB)

機能リセット(M452)でリセットされる内容

リセット対象		機能リセット後
通話料金表示(M13)		OFF
音声電話(M141)		1.0倍
音声着信(M211)	音	パターン1
	音量	Level3
	画像	Standard
	パイプレータ	OFF
	ランプ	パターン: パターン4 色: カラー1(本体色フューシャビ ンク、ラベンダーパープル) カラー2(本体色カメラアホワイト)
Eメール受信(M212)	音	受信音1
	音量	Level3
	画像	Standard
	パイプレータ	OFF
	ランプ	パターン: パターン6 色: カラー2(本体色フューシャビ ンク) カラー5(本体色カメラアホワイト) カラー4(本体色ラベンダーパー プル)
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間: 5秒
指定外 Eメール受信(M213)	音	受信音2
	音量	Level3
	画像	Standard
	パイプレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動 色: カラー5(本体色フューシャビ ンク、ラベンダーパープル) カラー1(本体色カメラアホワイト)
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間: 5秒

リセット対象		機能リセット後
お知らせ受信(M214)	音	受信音4
	音量	Level3
	パイプレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動 色: カラー4(本体色フューシャビ ンク、カメラアホワイト) カラー2(本体色ラベンダーパー プル)
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間: 5秒
Cメール受信(M215)	音	受信音5
	音量	Level3
	画像	Standard
	パイプレータ	OFF
	ランプ	パターン: パターン7 色: カラー2(本体色フューシャビ ンク) カラー5(本体色カメラアホワイト) カラー4(本体色ラベンダーパー プル)
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間: 5秒
号外ニュース 受信(M216)	音	受信音3
	音量	Level3
	パイプレータ	パターン2
	ランプ	メロディ連動 色: カラー6
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間: 5秒
キー操作音(M231)		OFF
OK音(M232)		Level3
NG音(M233)		Level3
オープン音(M234)	音量	OFF
	音色	オープン音1
クローズ音(M235)	音量	OFF
	音色	クローズ音1

リセット対象		機能リセット後
充電開始音(M236)		Level3
充電完了音(M237)		Level3
ウェイクアップトーン(M238)	音	ウェイクアップ音1
	音量	Level3
	画像	Standard
	バイプレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動 色: カラー5
パワーオフトーン(M239)	音	パワーオフ音1
	音量	Level3
	画像	Standard
	バイプレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動 色: カラー5
イヤホン種類(M241)		マイクなし
音出力先(M242)		イヤホン+スピーカー
オート着信(M243)		OFF 応答時間: 5秒
通話中ランプ(M251)		OFF パターン: パターン1 色: カラー1
お知らせランプ(M252)		ON
大音量ブザー(M26)		OFF
FMトランスミッター(M271)	音楽再生中	OFF
	ナビアプリ中	OFF
	周波数設定	85.0MHz
Bluetooth(M272)	接続待ちON/OFF	接続待ちOFF
	着信音設定	両方鳴動
	探索受付	受付
	確認画面表示	表示する
待受画面(M311)		Cool White(静止画)

リセット対象		機能リセット後
表示情報設定(M312)	待受テロップ	表示設定: 常に表示 スクロールスピード: ふつう 文字サイズ: ふつう
	待受ウィンドウ	常に表示
	検索ウィンドウ	非表示
	ショートカットアイコン	常に表示
	表示パターン	パターン1(検索ウィンドウ: 左)
	時計/カレンダー	OFF
メール送信中画面(M313)		Standard
メール受信画面(M314)		Standard
EZ接続画面(M315)		Standard
ペールビュー(M316)	視野ブロック画像	ケータイアレンジに従う
	フィルタレベル	標準
	マナーモード連動	OFF
鮮やかモード(M317)		標準
電池残量ピクト(M318)		切替表示
サブディスプレイ(M32)	待受画面(M321)	デジタル時計
	音声着信時(M322)	相手表示
	Eメール受信時(M323)	差出人表示
	Cメール受信時(M324)	差出人表示
	お知らせ受信時(M325)	OFF
	号外ニュース受信時(M326)	ON
	FeliCa通信中(M327)	OFF
	クローズ時(M328)	パターン1(本体色フューシャピンク) パターン2(本体色カメラアホワイト) パターン3(本体色ラベンダーパープル)
ディスプレイ照明(M331)	照明点灯時間	10秒
	微灯時間	10秒
	明るさ設定	自動調節モード
キー照明(M332)		ON
充電中表示(M333)		OFF

リセット対象		機能リセット後
入力文字(M341)		やや大
メール表示(M342)		中
EZweb表示(M343)		中
アドレス帳(M344)		やや大
履歴(M345)		やや大
電話番号(M346)		やや大
文字フォント(M35)		スタンダード(ゴシック)
Set Language(M36)		日本語
オートロック(M411)		OFF 再ロック: OFF
クローズロック(M412)		OFF
FeliCaロック(M413)		OFF クイック解除: OFF クイック解除時間: 5分
アドレス帳ロック(M414)		OFF 着信時相手表示: 表示する
遠隔ロック(M415)	指定時間	3分
	着信回数	5回
	データ消去	消去しない
	本体ロック解除	無効
ダイヤル発信制限(M421)		OFF
EZweb制限(M422)		OFF
PCサイトビューアー制限(M423)		OFF
メール制限(M424)		OFF
EZアプリ制限(M425)		OFF
Media Tuner制限(M426)		OFF
シークレット(M427)		表示しない
音声着信(M431)	指定番号／非通知／ 公衆電話／通知不可能／ アドレス帳登録外／ 海外ローミング中全拒否	すべてOFF
	着信履歴保存	ON
ロックNo.変更(M44)		ティーンズモードのロックNo.: 1234 ※ 通常モードのロックNo.はリセットされ ません。

リセット対象		機能リセット後
発信者番号通知(M46)		ON
送出確認設定(M482)		ON(確認あり)
ルート認証局(M483)		すべて有効
入力設定 (M514)	入力方式	かな方式
	予測変換	ON
	自動カーソル移動	OFF
	語調選択	標準
	連携変換	ON
ダウンロード辞書(M515)		設定クリア
新着通知優先(M531)		ON
EZ接続通知(M532)		ON
自動時刻補正(M541)		自動補正
オートパワー オン(M542)	ON/OFF設定	OFF
	時刻設定	6:00
オートパワー オフ(M543)	ON/OFF設定	OFF
	時刻設定	0:00
サイドキー設定(M551)		アシストーク
ダイレクト起動キー設定(M552)		現在地図へ接続
充電時起動(M553)		OFF
ボイスクリア(M56)		OFF
省エネモード(M57)		OFF
市外局番メモリ(M582)		OFF
auフェムトセル(M592)		OFF
USB設定(M594)		接続時に選択
USB充電(M595)		ON
電波OFFモード(M596)		OFF
ケータイ アップデート (M501)	自動設定	ON
	予約時刻	データなし
	ソフトウェア更新用 データ	データなし
	リマインド機能	ON
	統計データ送信機能(M503)	
エリア品質情報送信(M504)		OFF
ティーンズモード(M61)		OFF

その他の機能

リセット対象		機能リセット後
メインメニュー設定		Standard
待受ショートカット	待受ショートカット編集 (ユーザー設定アイコン)	カレンダー/スケジュール、電卓、アラーム、内蔵辞書/日英翻訳、アシストーク、赤外線通信、フォト(カメラモード)、SH歩数計、Bluetooth接続
アプリキー編集		EZアプリ一覧
ケータイアレンジ設定		Standard(初期値)
クイックアクセスメニュー	メニューの種類	よく使うメニュー
	よく使うメニューのアイコン	メインメニューアイコンのみ
	初回ガイド	表示
入力設定	よみ表示設定	ON
	Dエモジプレビュー	ON
	文頭予測	ON
受話音量		Level3
着信履歴/ 発信履歴/ 発信頻度/ 受信履歴/ 送信履歴/ 送信頻度	フォト表示	OFF
電話履歴表示設定		表示する
グローバル機能	エリア設定	日本
	PRL設定	PRL自動取得: ON
	航空機モード	OFF
アドレス帳	並び順設定	五十音順
	フォト表示	OFF
	au oneアドレス帳	自動保存設定: OFF
	グループ編集	音声着信設定、Eメール受信設定、Cメール受信設定: すべてOFF
ガイド表示		ON

リセット対象		機能リセット後
時計/ カレンダー	カレンダー/ スケジュール	休日設定: 2000~2014年は 日曜・祝日、その他は日曜 祝日設定: 解除 カレンダー表示切替え: 1ヶ月リスト表示 同期モード: 標準モード 自動更新設定: OFF レコメンド情報: ON 更新履歴情報: ON 表示設定: OFF 表示時刻: 6:00 通信確認画面: ON フォト表示: ON アシストーク設定: OFF
	アラーム	アラーム設定: OFF アラーム時刻: 0:00 繰り返し: 1回のみ アラーム名: アラーム1~10 アラーム音: アラーム音1 スナーズモード: OFF アラーム音量: Level3 アラーム画像: Standard パイプレータ: OFF 優先設定: マナー優先
	カウントダウンタイマー	時間: 3分 音: カウントダウンタイマー1 音量: Level3 パイプレータ: OFF 優先設定: マナー優先
	ストップウォッチ	計測中の記録: 破棄 モード: LAP
簡易留守メモ	簡易留守メモ設定	OFF
	応答メッセージ設定	通常
	応答時間設定	16秒
メモ帳	カレンダー登録	解除

リセット対象		機能リセット後
マナーモード	ON/OFF設定	OFF
	設定	通常マナー
	オリジナルマナー	着信音量: すべてOFF バイプレータ 音声着信: パターン1 Eメール受信/指定外Eメール 受信/お知らせ受信: パターン3 Cメール受信: パターン4 号外ニュース受信: パターン2 ウェイクアップトーン/ パワーオフトーン/アラーム/ スケジュールアラーム/ タスクアラーム: パターン5 アラーム音量: すべてOFF 操作音量: すべてOFF 簡易留守メモ: OFF
フォト	フォトサイズ	フォト(カメラモード): 9.5M フォト(壁紙モード): 壁紙 (フルワイド)
	日付スタンプ	OFF 文字色設定: ブラック
	シャッター音	シャッター音1
	全画面表示	OFF
	拡大表示	ON
	自動保存設定	OFF
	連写速度	おそい
	連写枚数	4枚
	フォト画質	ファインモード
	手ブレ補正	オート
	保存先設定	自動
	画面方向の記録	ON
	コンテンツアスAF	ON
	笑顔レベル	レベル1(微笑)
	録画モード	高品質L
ムービー	プレビュー設定	手動再生
	録画開始/終了音	シャッター音1
	全画面表示	OFF

リセット対象		機能リセット後
ムービー	拡大表示	ON
	保存先設定	自動
データフォルダ	サムネイル/リスト切替え	サムネイル
	自動縦横切替	ON
ムービー再生	拡大再生	ON
	全画面再生/通常再生	通常再生
	一時保存データ	オンデマンド型ストリーミング再生: 中断データなし
EZweb	ブラウズ履歴	メモリなし
	文字サイズ設定	中
	添付データ再生設定	再生する
	タイトル表示設定	表示しない
	ブラウズ履歴クリア設定	自動設定しない
	タイムアウト設定	30秒
	エリア情報送出設定	送出する
	一発ジャンプ設定	メーカーサイト
EZニュースEX	天気/地域ニュース エリア設定	設定なし
	古い生年月日設定	設定なし
検索ウィンドウ	透明度選択	0%
EZナビ	検索エンジン指定	毎回選択
	GPS情報通知設定	ON(確認あり)
	ナビパスワード変更	0000
	プライバシーフィルター	アドレス帳登録外: 受信しない 指定番号の設定: 受信する 指定番号リスト: 登録なし
	現在地URL	初期値
	GPSメールURL	初期値
	地図検索URL	初期値
	安心ナビ	いつでも位置確認の許可ユーザーリス ト: 登録なし 応答設定: 自動(確認なし) 登録情報受信: 受信しない※

※ ナビパスワードを設定すると自動的に「受信する」に変更になります。

リセット対象		機能リセット後
LISMO (音楽&ビデオ)	音量	12
	サウンド設定/ ビデオサウンド設定	おすすめ効果設定: ON (Synergetic DBEX) (ビデオサウンド設定はOFF) DBEX設定: OFF イコライザ設定: OFF BASS設定: OFF サラウンド設定: OFF 空間エフェクト設定: OFF ボイスキャンセル設定: OFF (サウンド設定のみ)
	オートOFF設定	OFF
	サービス利用確認設定	表示する
	情報ウィンドウ 利用確認設定	毎回表示する
	作成者名設定	データなし
	しおり	設定なし
LISMO(本)	サウンド設定	中
	パイプ効果	ON
	バックライト効果	ON
	スクリーン設定	通常表示
	コマ・ページ切替	ページ表示
	テキスト切替効果	OFF
	ゲージ設定	非表示
	文字設定	文字サイズ設定: 中 太字設定: OFF 縦横設定: 縦 ルビ表示: OFF 行間設定: 普通 マージン設定: ON テロップ速度設定: 中速
	待受EZアプリ設定	設定OFF
	待受EZアプリ起動時間	3秒
EZアプリ	一発起動設定	設定OFF
	メニュー表示切替	アイコン表示大
	コンビネーション	ON
EZ FeliCa	コンビネーションパイプ	ON

リセット対象		機能リセット後
auケータイ クーポン	取得設定	音・パイプ設定: 音+パイプ クーポン保存設定: 自動保存 接続設定: 通常 重複判定設定: 重複保存可 ナビ連携URL設定: http://walk.eznavi.jp/map/
	au Media Tuner	起動時
	録画先設定	データフォルダ
	字幕設定	ON
	音声設定	出力先: オート 主副切替: 主音声 音声出力効果: DBEX(ON) 音声切替: 左+右
	画面設定	画質: 標準 明るさ: 自動(標準) なめらかモード: OFF 自動縦横切替: ON ピクト表示: ON
	着せ替え設定	Pure SILVER
	チャンネル設定	設定無し
	オフタイマー	設定しない
	タイムシフト再生	ON
	通信確認設定	ブラウザ通信時: 表示する
	履歴送信設定	ON
	データ放送設定	放送メモリ確認: 表示する セキユ通信確認: 表示する
	音量	7

リセット対象	機能リセット後
Eメール	受信ボックス
	表示切替: 差出人一覧+4行
	送信ボックス
	表示切替: 宛先一覧+4行
	メール自動受信
	ON
	メール受信方法
	全受信
	添付自動受信
	ON
	静止画: 137KB
	音声: 60KB
	動画: 60KB
	プレイリスト: 60KB
	Flash®: 137KB
	テキスト: 137KB
	フォルダ表示 (受信ボックス)
	ON
	デコレーション アニメ表示
	ON
	シークレットフォルダ
	メール受信通知: ON 未読メール表示方法: 通常 添付受信方法: 本文のみ
	迷惑メールフォルダ
	振分け設定 アドレス帳以外: OFF ブラックリスト: ON 許可リスト: ON 不正な差出人: OFF ブラックリスト: 登録なし 許可リスト: 登録なし 添付受信方法: 本文のみ
	返信先アドレス
	OFF
	差出人名称
	OFF
	冒頭文
	OFF
	署名
	OFF
	返信メール引用
	ON
	アドレス自動変換
	お買い上げ時の登録内容
	フォルダ表示 (送信ボックス)
	ON
	スマート絵文字
	絵文字挿入: 文中+文末 文字サイズ: 中

リセット対象	機能リセット後
Eメール	スマートデコレーション
	デコレーション設定 装飾パターン: 単語+文装飾 文字の色: ON 文字の大きさ: ON 本文背景の色: ON 文字サイズ: 中
	文字サイズ
	送信メール作成画面: やや大 フォルダ一覧画面: やや大 メール一覧画面: やや大
Cメール	受信ボックス
	表示切替: 差出人一覧+4行 表示件数切替え: 未読件数
	送信ボックス
	表示切替: 宛先一覧+4行
	署名
	OFF
	蓄積機能
	選択蓄積
	受信フィルター
	指定番号の設定: OFF アドレス帳登録外: OFF Eメールお知らせ: OFF
	受信フォルダ表示
	ON
	スマート絵文字
	絵文字挿入: 文中+文末 文字サイズ: 中
	文字サイズ
	Cメール作成画面: やや大 受信ボックスフォルダ一覧画面: やや大 メール一覧画面: やや大
	緊急地震速報
	受信設定: 受信する (ON) マナー時の鳴動設定: 通知する
Bluetooth® 機能	接続待ちON/OFF
	接続待ちOFF
	着信音設定
	両方鳴動
	探索受付
	受付
	確認画面表示
	表示する
PCサイトビューアー	
PCサイトビューアーで設定リセットを行った場合と同様 ▶ P.224「設定メニューを利用する」	

リセット対象		機能リセット後
カロリー カウンター 設定	性別	女性
	生年月日	設定なし
	身長	設定なし
	体重	設定なし
	歩行時歩幅	設定なし
	走行時歩幅	設定なし
	カウンター設定	ON
	カウンターリセット時刻	0:00
アシスとーク	サイドキー設定	アシスとーク
	カスタマイズ音声設定	男声 声の高さ: Level3 声の太さ: Level3 声の速さ: Level3 女声 声の高さ: Level3 声の太さ: Level3 声の速さ: Level3
	新着メール読上げ音声 設定	メール設定に従う
	読上げ音量設定	Level3
	GPSロガー	
GPSロガー	登録地点表示設定	表示しない
	目的地設定	なし
	目的地到着通知	OFF
	測定周期設定	30秒
	測定データ上書設定	上書しない
	タイムゾーン設定	+9時間00分
モバイル モンキー	起動確認設定	表示
	音量設定	Level3

メモリリセット(M453)でリセットされる 内容

「メモリリセット(M453)」を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メモリなし」になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ時の内容に戻ります。

- ・「遠隔ロック(M415)」の有効番号リスト
- ・「音声着信(M431)」の指定番号リスト
- ・「緊急用位置確認(M49)」
- ・「ユーザー辞書(M511)」
- ・「定型文編集(M512)」
- ・「顔文字編集(M513)」
- ・「ダウンロード辞書(M515)」
- ・「プレフィックス設定(M581)」
- ・「市外局番メモリ(M582)」
- ・プロフィール
- ・待受ショートカットのユーザー設定アイコン※1／通知アイコン
- ・クイックアクセスメニューのよく使うメニューのアイコン
- ・着信履歴／発信履歴／発信頻度／受信履歴／送信履歴／送信頻度
- ・発信履歴の非表示番号リスト
- ・グローバル機能の「エリア設定」の手動登録エリア、PRL自動取得
- ・文字入力の貼り付け／通常変換機能・予測変換機能の学習内容／絵文字・デコレーション絵文字・記号・顔文字の学習内容
- ・絵文字／デコレーション絵文字パレット切替動作時の前回表示パレット
- ・アドレス帳／スケジュール／タスクリスト編集に一時的に保存された内容
- ・アドレス帳
- ・アドレス帳のグループ編集
- ・アドレス帳の★タブ
- ・スケジュール
- ・タスクリスト
- ・簡易留守メモリスト
- ・通話音声メモ
- ・メモ帳
- ・メール返信アシスト辞書
- ・スマートリンク 辞書の履歴／しおり／辞書リスト
- ・データフォルダの保存データ※2／ユーザーフォルダのサブフォルダ名称／クーポンフォルダのサブフォルダ名称
- ・EZwebのお気に入りリスト／画面メモリスト／ブラウザ履歴
- ・EZ設定の一発ジャンプ設定
- ・EZニュースEXの配信情報
- ・EZナビのナビパスワード変更／プライバシーフィルター※3

- ・いつでも位置確認のパートナーリスト／自動確認設定／許可ユーザーリスト／確認した履歴／確認された履歴
- ・エリア通知のエリア通知リスト／通知した履歴／通知された履歴
- ・位置確認メールの送信履歴／受信履歴
- ・安心ナビの音・バイブ設定:音＋バイブ
- ・安心ナビの応答設定:自動(確認なし)
- ・安心ナビの登録情報受信:受信しない※4
- ・EZアプリ※5
- ・EZアプリ設定※6
- ・au Media Tunerのテレビリンク
- ・au Media Tunerの放送メモリ
- ・Eメールの受信ボックス／送信ボックス／なかよしボックス／インフォボックス
- ・Eメールの振分け登録の設定／なかよし登録の設定／フォルダ名／フォルダロック:解除／シークレットフォルダの設定:解除／ブラックリスト／許可リスト
- ・Eメールの読上げ音声設定
- ・Cメールの受信ボックス／送信ボックス
- ・Cメールの受信ボックスのフォルダ名／フォルダロック:解除／振分け登録
- ・緊急地震速報の受信履歴
- ・Cメールの署名※7
- ・Cメールの受信フィルター※7
- ・Cメールの読上げ音声設定
- ・Bluetooth®機能の登録機器一覧
- ・Bluetooth®機能の「前回機器と接続」の接続先
- ・Bluetooth設定※8
- ・PCサイトビューアーのお気に入り／スピードダイヤル／アクセス履歴／画面メモ／URL入力履歴／Cookie情報／ログイン情報／前回表示画面※9
- ・LISMO(本)のしおり情報／スクラップブックに保存された内容
- ・GPSロガーの登録地点／測定中データ

※1 データフォルダ・アドレス帳・メモ帳データのショートカットアイコンのみ削除されます。

※2 お買い上げ時にデータフォルダに保存されているデータはすべて削除されます。お買い上げ時の内容には戻りません。

※3 アドレス帳登録外:受信しない、指定番号の設定:受信する、指定番号リスト:登録なし

※4 安心ナビ起動時にナビパスワードを設定すると自動的に「受信する」に変更になります。

※5 リセットにより削除されるEZアプリについては、「リセットにより削除されるEZアプリについて」(▶P.385)をご参照ください。

※6 待受EZアプリ設定:設定OFF、待受EZアプリ起動時間:3秒、一発起動設定:設定OFF

※7 登録内容のみ削除されます。

※8 自機情報の自機名称:SH011

※9 PCサイトビューアーでメモリリセットを行った場合と同様



- ◎「シークレット設定」が「ON」に設定されているメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールなども削除されます。
- ◎ データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセット(M453)」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ◎ microSDメモ리카ードの内容は、「メモリリセット(M453)」を実行してもリセットされません。

主な仕様

メインディスプレイ	約3.2インチ、最大26万色、NewモバイルASV液晶 480×854ドット(FWVGA)	
サブディスプレイ	約1インチ、1色、有機ELディスプレイ 128×96ドット	
質量	約128g(電池パック含む)	
連続通話時間	国内	約250分
	海外	約290分: アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土/ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/イスラエル/インド/ ベトナム/ニュージーランド/タイ/ マカオ/ジャマイカ/ペルー/ バングラデシュ/バミューダ諸島/ バハマ/ベネズエラ/香港 ※対象国は2010年12月時点
連続待受時間	国内	約280時間
	海外	約110時間: アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土 約190時間: ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/ イスラエル/インド/ベトナム/ バングラデシュ/バハマ/香港 約320時間: ニュージーランド/タイ/マカオ/ ジャマイカ/ペルー/バミューダ諸島/ ベネズエラ ※対象国は2010年12月時点
サイズ (幅×高さ×厚さ)	約50mm×111mm×15.1mm (最厚部16.4mm)	



◎ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■ 携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【SH011】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じ値になっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの証明(技術基準適合証明)を受ける必要があります。この携帯電話機【SH011】も財団法人テレコムエンジニアリングセンターから技術基準適合証明を受けており、SARは0.676W/kgです。この値は、技術基準適合証明のために財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記の各ホームページをご参照ください。

- 総務省のホームページ：
<http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm>
- 社団法人電波産業会のホームページ：
<http://www.arib-emf.org/index02.html>
- auのホームページ：
<http://www.au.kddi.com>
- シャープのホームページ：
<http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html>

※ 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

■ Eメール

新規作成	宛先	30件(To/Cc/Bccを含む)
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字(ただし、転送の引用文は本文の文字数には含まれません)
	添付データ※1	添付データ名(半角40文字以内)※2 5データまで添付可 5データを合計して最大2MB(符号化して2,803KB)※3
受信	差出人	日時、差出人、宛先(To/Ccを含め半角1,920文字以内)※4
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字
	添付データ※1	添付データ名(半角128文字以内)※2 25データまで受信可 1データあたり最大約2MB(符号化して2,803KB) 1メールあたり最大3MB

受信ボックス (+インフォボックス)	保存容量	約12MBまたは最大1,000件
	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分または最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約6MBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分または最大250件まで
サーバ	保存容量	12MBまたは最大500件
	保存期間	30日

※1 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付すると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。

送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。(▶P.415「Eメールの詳細情報」)

※2 添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字以内で保存されます。

※3 本文に画像/デコレーション絵文字を挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像/デコレーション絵文字を合計して最大約2MB(符号化して約2,803KB)まで添付できます。

※4 認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。



◎ Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

■ EZweb

お気に入りリスト	最大フォルダ数	9個
	フォルダ名	全角14/半角28文字
	タイトル	全角50/半角100文字
	URL	半角1,024文字
URLダイレクト入力	最大登録件数	100件
	URL	全角/半角1,000文字
一発ジャンプ設定	URL	半角256文字
画面メモリスト	タイトル	全角/半角50文字
	最大登録件数	100件
	最大データ量	800KB

■ Cメール

新規作成	本文	全角50／半角100文字
受信	本文	全角50／半角100文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	200件
	保存期間	無期限
	保護件数	100件
送信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護件数	50件
緊急地震速報	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

■ EZアプリ

保存容量	約700MB／256件*
------	--------------

※EZアプリとデータフォルダで領域を共有しているため、EZアプリの保存容量はデータフォルダの使用容量により減少します。

■ カメラ

撮影素子		CCDイメージセンサー	
有効画素数		約957万画素	
フォト	フォトサイズ	壁紙(標準) 240×320* ¹ 壁紙(フルワイド) 480×854* ¹ 0.3M 640×480 フルHD 1,920×1,080 2M 1,600×1,200 3M 2,048×1,536 5M 2,560×1,920 9.5M 3,552×2,664	11.1倍ズーム／17段階 3.9倍ズーム／10段階 5.2倍ズーム／12段階 1.8倍ズーム／5段階 2.1倍ズーム／6段階 1.5倍ズーム／4段階 1.3倍ズーム／3段階 4.8倍ズーム／11段階
	撮影可能枚数	最大5,000枚* ² (壁紙サイズの場合)	
ムービー	録画モード	高品質L(横176×縦144): 5.2倍ズーム／12段階 QVGA(横320×縦240): 5.2倍ズーム／12段階 VGA(横640×縦480): 3.9倍ズーム／10段階	
	録画時間	高品質L: 最大15秒 QVGA: 最大約120分* ³ VGA: 最大約90分* ³	
	録画可能件数	最大5,000件(高品質L／15秒データの場合)* ²	

*1 「連写」の場合も、「壁紙(標準)」「壁紙(フルワイド)」と同様です。

*2 撮影可能枚数／録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

*3 市販品のmicroSDメモリーカード(512MB～32GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリーカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などによって変わります。また、ご使用になられる温度環境・使用条件によっては録画時間が減少します。

■データフォルダ

全データ	保存可能件数	最大5,000件*1、約700MB*2	
	タイトル	全角20/半角40文字	
フォト フォルダ	保存可能 枚数(目安)	壁紙(標準) 240×320	約5,000枚 (17KB程度)
		壁紙(フルワイド) 480×854	約5,000枚 (62KB程度)
		0.3M 640×480	約5,000枚 (49KB程度)
		フルHD 1,920×1,080 (ファインモード)	約2,240枚 (313KB程度)
		フルHD 1,920×1,080 (ノーマルモード)	約3,733枚 (188KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ファインモード)	約1,947枚 (363KB程度)
		2M 1,600×1,200 (ノーマルモード)	約3,200枚 (215KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ファインモード)	約1,493枚 (468KB程度)
		3M 2,048×1,536 (ノーマルモード)	約2,635枚 (269KB程度)
		5M 2,560×1,920 (ファインモード)	約1,066件 (657KB程度)
		5M 2,560×1,920 (ノーマルモード)	約1,723件 (402KB程度)
		9.5M 3,552×2,664 (ファインモード)	約486件 (1,468KB程度)
		9.5M 3,552×2,664 (ノーマルモード)	約995件 (712KB程度)
ムービー フォルダ	保存可能 件数(目安)	高品質L(15秒)	約5,000件 (144KB程度)
		QVGA(1分)	約242件 (2,950KB程度)
		VGA(1分)	約70件 (10,200KB程度)
ユーザー フォルダ	フォルダ件数	11件	
	フォルダ名	全角6/半角12文字	

Eメール フォルダ	受信ボックス	最大5,000件
	送信ボックス	最大5,000件

*1 EZチャンネルプラス、EZニュースEX、Eメールのデータ件数は含みません。

*2 データフォルダとEZアプリで保存領域を共有しているため、データフォルダの保存可能容量はEZアプリの使用容量により減少します。



◎ 保存可能枚数/保存可能件数は、データフォルダに保存されている他のデータ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

■テレビ(ワンセグ)

連続視聴可能時間	イヤホン	DBEX ON時: 約4時間10分 DBEX OFF時: 約4時間10分
	スピーカー	DBEX ON時: 約3時間30分 DBEX OFF時: 約3時間40分

* 全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

■microSDメモリーカード

データフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件*1
	タイトル	全角20/半角40文字
	ユーザーフォルダのサブフォルダ	フォルダ件数: 100件 フォルダ名: 全角6/半角12文字
カメラフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件
	登録可能フォルダ件数	900件
	フォルダ名	半角8文字
	ファイル名	半角12文字
PCフォルダ	データ名	全角127/半角255文字*2
SD-Videoフォルダ	登録件数	99件*3
	1データ最大サイズ	約2GB
	実データ名	半角10文字

*1 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データを最大2,000件保存できます。通常のデータの1,000件と合計すると、最大3,000件保存できます。

*2 SH011では、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。

*3 外部録画データの場合は、分割されたデータ1つあたりの最大ファイルサイズは2GB、最大ファイル数は99ファイルになります。

名前から引く索引

数字／アルファベット

001国際電話サービス.....	111、233
ACアダプタ.....	65
au ICカード.....	69
エラー.....	67
取り付け.....	70
取り外し.....	70
au Media Tuner.....	280
BGM再生.....	285
EZチャンネルプラス.....	291
オフタイマー.....	289
音声設定.....	289
外部録画データ.....	280、282
画像保存.....	288
画面設定.....	289
画面の見かた.....	284
画面表示切り替え.....	283
着せ替え設定.....	289
キャプチャ.....	288
コピー制御.....	288
最新テレビ番組情報.....	282
視聴予約.....	286
字幕設定.....	289
初期設定.....	282
設定.....	289
タイムシフト再生.....	285、289
ダビング10.....	288
チャンネル設定.....	290
通信確認設定.....	289
データ放送.....	285
データ放送設定.....	290
テレビ番組表.....	282

テレビリンク.....	286
テレビ(ワンセグ)を見る.....	283
番組表.....	286
ブルーレイディスク レコーダー.....	280、291
メモ保存.....	285
リモコン番号変更.....	290
履歴送信設定.....	289
録画.....	287
録画／キャプチャ.....	289
録画先設定.....	289
録画予約.....	287
ワンセグ予約リスト.....	282
ワンセグ録画データ.....	282
au one My Page.....	189
au one データフォルダ.....	189
お気に入りURL.....	189
au one データフォルダ	189、308
au one メール.....	156
au Smart Sports.....	205
au Smart Sports Fitness.....	208
au Smart Sports Run&Walk	205
BEAT RUN.....	206
Karada Manager.....	207
カメラ.....	206
カロリーカウンター.....	206
体組成計連携.....	207
パーソナルトレーナー.....	206
ペースメーカー.....	206
auオンラインマニュアル(M#3)	402

au証明書.....	386
auで着信確認.....	113
auのネットワークサービス.....	226
au.NET.....	241
Packet WIN.....	241
遠隔操作サービス.....	230、233
お留守番サービス.....	226
お留守番サービス総合案内	227
海外の電話へ転送.....	233
ご利用パケット通信料.....	241
三者通話サービス.....	235
受信拒否リスト.....	239
選択転送.....	233
蓄積停止.....	230
着信お知らせ.....	229
着信転送サービス.....	231
通話明細分計サービス.....	240
データ通信サービス.....	240
伝言お知らせ.....	228
伝言の録音.....	228
転送停止.....	233
パケット通信.....	241
発信番号表示サービス.....	236
番号通知リクエストサービス	237
フル転送.....	232
ボイスメールの録音.....	228
待ちうた.....	238
待ちうた情報お知らせサービス	239
無応答転送.....	232
迷惑電話撃退サービス.....	239
話中転送.....	232
割込通話サービス.....	234
auフェムトセル(M592).....	391

Bluetooth®機能.....	326
オーディオ出力.....	331
確認画面表示.....	333
機器アドレス.....	327
機器選択画面.....	329
自機情報.....	333
新規登録.....	330
接続待ちON/OFF.....	330
設定.....	333
ダイヤルアップ接続.....	331
探索受付.....	333
着信音設定.....	333
データ受信.....	333
データ送信.....	332
登録.....	328
登録機器一覧.....	328
登録機器一覧画面.....	329
認証パスワード.....	328
パスキー.....	329
ハンズフリー通話.....	331
プロフィール.....	327
cdmaOne簡易アンテナD.....	404
Cメール.....	159
Cメール安心ブロック機能	169
Cメール作成.....	165
Cメール設定.....	170
EZwebで接続.....	166
EZナビウォーク.....	166
Eメール作成.....	165
Eメール変換機能.....	160
microSDへ移動.....	163、165
microSDへコピー.....	163、165
PCサイトビューアー接続.....	166
URLコピー.....	166
相手に発信.....	163、164

アドレスコピー	165	フォルダ名編集	166	ラジオ機能設定	294	添付データ再生設定	182
アドレス詳細表示	163	フォルダロック	166	録音開始	293	トップメニュー・検索	174
アドレス帳へ登録	98	フォルダロック解除	166	EZweb	172	並び替え	180
音声電話	165	ぶりペイド送信	160	au one トップ	174、179	バージョン情報	182
画面の見かた	162	振分け登録	167	auお客さまサポート	176	フォルダ移動	180
緊急地震速報	168	編集	163、164	EZweb検索	179	フォルダ新規作成	180
クイック返信	163、164	返信	163、164	EZweb設定	182	ブラウザメニュー	179
コピーして編集	163、164	保護／保護解除	164	EZweb専用通信料金	172	ブラウザ履歴	173
再送信	163、164	本文コピー	164	EZ設定確認	182	ブラウザ履歴クリア	173
削除	164、165、167	メール移動／コピー	163、165	PCサイトビューアーに切替	179	ブラウザ履歴クリア設定	182
辞書検索	165	メール件数確認	170	SH@ezへアクセス	173	ページ更新	179
受信	160	メール再振分け	166	SSL／TLS	172	文字サイズ設定	182
受信フィルター	170	文字サイズ	163、165、167	URLお預り	181	有料サービス利用情報	177
受信フィルター登録	163、165	ユーザー辞書に登録	94	URLダイレクト入力	173	料金プラン	178
受信フォルダ表示	170	よく送る人	159	一発ジャンプ設定	182	割引サービス	178
受信ボックス	161	読上げ音声設定	164、166、358	エリア情報送出設定	182	EZweb制限(M422)	383
署名	170	Cメール受信(M215)	374	お預りURL確認	181	EZweb表示(M343)	379
新規作成	159	DCF規格	319	お気に入り／画面メモ	179	EZアプリ	199
選択保護／解除	163	Dエモジレビュー	96	お気に入り登録	179	EZアプリ設定	202
送信	163、164	EZ・FM	292	お気に入りリスト	180	EZアプリを探そう！	201
送信結果詳細	163、165	BGM再生	293	画面メモ更新	181	Gガイド番組表リモコン	210
送信ボックス	161	EZ・FMサイト	294	画面メモ保存	179	QUICPay™(クイックペイ)	210
蓄積機能	170	FM局の追加	294	画面メモリスト	181	アプリ並び替え	203
デコレーションアニメ作成	165	FM局番号キー設定	294	サーバ証明書	179	一発起動解除	202
転送	163、164	FM番組検索	293	詳細／編集	180、181	一発起動設定	202、203
表示切替	163	FM放送	293	情報表示	179	絵文字メーカー	264
表示件数切替え	166	お気に入り番組	293	ショートカット登録	181	起動	201
フォルダ移動	163、165	ガイド	294	初期設定	66	じぶん通帳	203
フォルダ削除	167	着せ替え	293	新規登録	180	詳細情報	202
フォルダ新規作成	166	曲名表示履歴	293	前回画面表示	173	バーコードリーダー&メーカー	209
フォルダ設定リセット	167	受信エリア設定	294	タイトル表示設定	182	バージョンアップ確認	202
フォルダ内全件削除	164、167	設定	294	タイムアウト設定	182	フォルダ使用状況	203
フォルダ並び替え	166	通信設定	294	ダウンロード予約	174	待受EZアプリ解除	202
		番組表	293	通話料・通信料	177	待受EZアプリ起動時間	203
				データフォルダへ保存	179		

待受EZアプリ設定.....	202	いつでも位置確認.....	194	Eメール設定.....	150	自動転送先.....	154
メニュー表示切替.....	202	今いる場所の地図.....	191	Eメール設定確認.....	150	受信.....	131
モバイルSuica.....	211	エリア通知.....	194	Eメールヘッダ情報表示.....	154	受信／表示設定.....	150
EZアプリ制限(M425).....	383	ケータイ探せて安心サービス.....	196	GPS情報.....	198	受信ボックス.....	133
EZアプリリセット(M454).....	385	196	microSDへコピー.....	139	受信履歴.....	114
EZキー.....	63	現在地URL.....	197	PCサイトビューアー接続.....	143	初期設定.....	66
EZ接続画面(M315).....	377	声de入力機能.....	192	PCメールで返信.....	140	署名.....	152
EZ接続通知(M532).....	388	サービス接続設定.....	197	URLコピー.....	143	新規作成.....	124
EZチャンネルプラス.....	182	災害時ナビ.....	195	宛先追加／削除.....	126	新規保存.....	130
Myチャンネル.....	184	地図検索URL.....	197	アドレス自動変換.....	153	新着メール問合せ.....	133
お知らせ.....	183	地図ビューアー.....	195	アドレス詳細表示.....	138	全受信.....	151
更新チェック.....	185	地図フォルダ.....	191	アドレス帳から発信.....	137	選択受信.....	137
サイトへ接続.....	185	ナビゲーションサイトを探す.....	191	137、141	選択保護／解除.....	137
自動更新チェック.....	186	191	アドレス帳へ登録.....	98	装飾データ削除.....	142
手動更新チェック確認.....	186	ナビパスワード.....	193	アドレス変更／その他.....	153	装飾表示.....	142
詳細情報.....	185	ナビパスワード変更.....	197	一時停止.....	131、142	送信.....	124、136、141
設定.....	186	プライバシーフィルター.....	198	インフォボックス.....	148	送信／作成設定.....	152
番組お知らせ機能.....	184	EZニュースEX.....	186	上書き保存.....	130	送信プレビュー.....	130
番組ガイド.....	183	EZパスワード.....	58	音声電話.....	143	送信ボックス.....	133
番組解約.....	184	EZムービー.....	124	画面の見かた.....	134、136	送信履歴.....	114
番組継続.....	186	EZムービーポータルサイト.....	175	カラーラベル.....	137、141	ソート.....	138
番組再生.....	184、291	175	許可リスト.....	147	その他の設定の確認.....	154
番組データ移動.....	185	再生.....	175	許可リストに追加.....	147	地図検索.....	143
番組登録.....	183	ハイパーリンク.....	175	クイック返信.....	140	データフォルダへコピー.....	139
マルチフォルダ.....	185	Eメール.....	124	検索.....	137	テキスト表示.....	142
EZナビ.....	190	au one メールへ自動保存.....	154	コピー.....	143	デコレーションアニメ.....	129、132
3Dナビ機能.....	192	154	コピーして編集.....	136、141	129、132
EZ助手席ナビ.....	193	au one メールを確認.....	157	再開.....	131、142	デコレーションアニメ表示.....	151
EZナビウォーク.....	191	auのメルマガサービス設定.....	154	再送信.....	136、141	151
EZナビ設定.....	197	154	削除.....	138、142、145	デコレーションアニメ返信.....	140
GPS情報.....	198	Cメール作成.....	143	差出人／件名受信.....	151	140
GPS情報通知設定.....	197	Dアニメ変換送信.....	131、136、141	差出人名称.....	152	デコレーション画像保存.....	142
GPSメールURL.....	197	131、136、141	シークレットフォルダ設定.....	144	デコレ&絵文字送信.....	131、137、141
安心ナビ.....	193	EZwebで接続.....	143	142	140
安心ナビ設定.....	197	EZナビウォーク.....	143	辞書検索.....	142	転送.....	140
位置確認メール.....	194	Eメールアドレスの変更.....	154	指定全受信.....	151	添付.....	127

添付自動受信.....	151	本文転送.....	141	音楽を楽しむ.....	267	プレイリストメニュー.....	271
添付データ.....	132	迷惑メールフィルター.....	155	楽曲検索.....	273	本を楽しむ.....	275
テンプレート保存.....	130、142	迷惑メールフォルダ.....	134、146	壁紙保存.....	269	ミュージックメニュー.....	267
テンプレート読み込み.....	130	メール移動／コピー.....	137	サービス利用確認設定.....	274	ミュージックライブラリ.....	268
電話番号コピー.....	143	メール再振分け.....	144	最新映像情報.....	266	ライブラリ画面.....	276
特番付加.....	143	メール自動受信.....	150	最新音楽情報.....	267	ランダム設定.....	268
なかよし登録.....	148	メール受信方法.....	151	最新書籍情報.....	266	リピート設定.....	268
なかよしボックス.....	148	メール情報表示.....	137、138	サイトリンク.....	269	レート変更.....	269
表示切替.....	138	文字サイズ.....	130、138、142、144、148	サウンド設定.....	269	Media Tuner制限(M426).....	383
表示件数切替え.....	150	よく送る人.....	145	詳細情報.....	269	microSDメモリーカード.....	314
フォルダ移動.....	137、142	読上げ音声設定.....	141、144、358	情報ウィンドウ利用確認設定.....	275	DCF規格.....	319
フォルダ削除.....	150	Eメール受信(M212).....	373	スクラップ.....	277	DPOFプリント予約.....	322
フォルダ作成.....	150	FeliCaマーク.....	63、215	スクラップブック.....	277、278	Eメール表示.....	149
フォルダ新規作成.....	144	FeliCaロック(M413).....	67、215	設定.....	274	GPSログデータ.....	318
フォルダ設定リセット.....	144、148	FMトランスミッター.....	366	全曲一覧.....	268	microSD使用状況.....	317
フォルダ内全件削除.....	145、148、150	FM放送.....	292	操作ガイド.....	269	microSD初期化.....	317
フォルダ並び替え.....	144	GLOBAL PASSPORT GSM.....	71	ソート.....	269	microSDデータフォルダ.....	318
フォルダ表示.....	151、153	GPSロガー.....	363	着うたフル®.....	268	microSD内移動／コピー.....	319
フォルダ名編集.....	144、148、150	登録地点.....	364	着うた保存.....	270	microSDメニュー.....	316
フォルダロック.....	144	GSM.....	71	チャプター表示.....	268	PCフォルダ.....	320
フォルダロック解除.....	144	Karada Manager歩数計.....	208	電子書籍コンテンツ.....	276	SD-Videoフォルダ.....	322
ブラックリスト.....	146	LISMO.....	265	電子書籍コンテンツ検索.....	278	暗号化.....	315
ブラックリストに追加.....	147	BGM再生.....	274	トップ20.....	270	インデックスプリント.....	322
振分け登録.....	143、145	Bluetooth機器設定.....	274	トッププレート.....	270	カメラフォルダ.....	319
編集.....	136、141	FM送信周波数設定.....	269	ビデオクリップ.....	267	再生／表示.....	300
返信.....	140	FMトランスミッター設定.....	275	ビデオ再生.....	275	スタンダードプリント.....	323
返信先アドレス.....	152	LISMO Port.....	266	ビデオサウンド設定.....	269	セット.....	315
返信メール引用.....	153	LISMOメニュー.....	266	ビデオメニュー.....	275	著作権保護機能対応データ.....	315
冒頭文.....	152	アーティスト一覧.....	268	ビデオライブラリ.....	275	取り外し.....	316
保護.....	141	アルバム一覧.....	268	ビデオを楽しむ.....	275	パソコンで表示.....	323
保護解除.....	141	うたと®.....	272	プレイヤー情報.....	275	バックアップ.....	320
本文コピー.....	142	オートOFF設定.....	274	プレイリスト再生.....	270	ファイル変換.....	317
本文指定コピー.....	142			プレイリスト作成.....	271	フォルダ削除.....	318
				プレイリストに登録.....	269	フォルダ作成.....	318
				プレイリスト編集.....	272	フォルダ名編集.....	318

プリント予約解除	322
本体へ移動/コピー	319
名刺データ	317
メールフォルダ	320
予約状況確認	322
microSDメモ리카ードスロット	
.....	64
Myボイスメモ	343
再生	343
録音	343
NG音(M233)	375
OK音(M232)	375
PCサイトビューアー	218
Cookie	225
EZwebに切替え	223
Flash	221、224
Javascript	225
URL表示欄	220
URLをEメールに添付	223
アクセス履歴	224
案内表示設定	225
オーバーレイメニュー	223
お気に入り	224
お気に入り登録	223
ガイド	224
拡大縮小表示	225
画像表示	224
画像保存	223
画面メモ	224
画面メモとして保存	223、224
機能メニュー	223
検索ツール	220
更新	223
ご利用パケット通信料	218
次ページへ	223
ショートカット機能	221
初期化	226
ズームアウト表示	220
スタートメニュー	219
スピードダイヤル	219
スピードダイヤル登録	219
スモールスクリーン	220
スモールスクリーン表示	224
設定	224
前回表示画面	224
全画面表示	224
前ページへ	223
ダウンロード状況	224
縦横表示切替	224
タブ	222
中止	223
ブラウザバージョン	224
ページアクション	223
ページ情報	223
ページ内検索	223
メニュー	222
文字列コピー/検索	223
リセット	225、226
リダイレクト	225
リフレッシュ	225
リンク	221
リンク先を新規タブで開く	223
ログイン情報	222、225
PCサイトビューアー制限	
(M423)	383
PCサイトビューアー通信量	
(M15)	372
Picasa™ウェブアルバム	259
PIN1コード	58
PINコード	58
PINコード設定(M47)	385

PINコード変更(M471)	385
PINロック解除コード	59、386
SAR	425
Security Pass	386
Set Language(M36)	380
SH歩数計	355
USBケーブルWIN	
.....	242、324、392
USBケーブルWIN02	
.....	242、324、392
USB充電(M595)	392
USB充電ケーブル01	
.....	242、324、392
USB設定(M594)	392

あ

アイコン	74
明るさ設定	379
鮮やかモード(M317)	378
アシストーク	356
アドレス帳	97
★タブ	103
au one アドレス帳	104
Eメールアドレス	100
GPS情報	100、198
一覧画面	100
グループ	99
検索	101
サブメニュー	102
住所	100
詳細画面	100
赤外線送信	336
誕生日	101
データコピー	313
電話番号	100

登録	98、99
メモリNo.	101
アドレス帳(M344)	379
アドレス帳キー	63
アドレス帳ロック(M414)	381
アフターサービス	411
アプリキー	63、76
アプリキー編集	76
アラーム	353
暗証番号	58
安心ケータイサポート	411
安心ナビ	193
安心ロックサービス	382
イヤホン	407
イヤホン種類(M241)	376
イヤホン設定(M24)	376
ウェアアップトーン(M238)	
.....	375
上キー	63
英語ガイド(M526)	231
エリア品質情報(M504)	396
遠隔ロック(M415)	381
応答内容変更(M525)	229
オート着信(M243)	376
オートパワーオフ(M543)	389
オートパワーオン(M542)	388
オートロック(M411)	380
オープン音(M234)	375
オールリセット(M455)	385
おサイフケータイ®	212
おサイフケータイ®(EZ FeliCa)	
.....	212
auケータイクーポン	216
EZ FeliCaサイトへ接続	214
FeliCaマーク	215
アプリ一覧	214

か

音・パイプ設定.....	217	顔文字編集(M513).....	387	特殊効果.....	256	情報更新機能.....	348
各種設定.....	214	学習情報リセット(M451).....	385	日付スタンプ.....	253、256	情報表示設定.....	346
クイック解除.....	216	各種申込(M16).....	372	フォーカス設定.....	255	天気エリア設定.....	349
クーポンフォルダ.....	218	カメラ.....	64、243	フォトアレンジ.....	260	同期モード.....	350
クーポン保存設定.....	217	Eメール添付.....	258	フォト画質.....	254	当月予定一時取得.....	345
コンビネーション.....	214	GPS情報.....	198、253、256	フォトサイズ.....	253、254	配信情報設定.....	350
コンビネーションパイプ.....	214	ISO設定.....	249	フォト撮影.....	247	ビジネスモード.....	351
重複判定設定.....	218	アフレコ編集.....	257	プリティ加工.....	260	標準モード.....	350
取得設定.....	217	インデックス保存.....	257	振り向きシャッター.....	249	リマインド設定.....	346
接続設定.....	217	笑顔フォーカス.....	249	フレーム.....	253	レコメンド情報.....	350
ナビ連携URL設定.....	218	笑顔レベル.....	249、253	レビュー設定.....	256、257	簡易留守メモ.....	340
メモリ使用状況.....	214	絵文字メーカー.....	264	ログアップ.....	258	応答.....	341
リーダー／ライター.....	215	オートフォーカスロック.....	248	保存先設定.....	257	応答時間設定.....	341
お知らせ受信(M214).....	374	拡大表示.....	256、257	ホワイトバランス.....	254	応答メッセージ設定.....	340
お知らせランプ(M252).....	376	画像編集.....	256	ムービー編集.....	257	再生.....	341
音出力先(M242).....	376	画面の見かた.....	252	ムービー録画.....	250	設定／解除.....	341
音／パイプ／ランプ(M2).....	372	画面方向の記録.....	256	名刺リーダー.....	261	キー照明(M332).....	379
お留守番着信お知らせ.....	114	コンテンツアスAF.....	249	モザイク加工.....	260	キー操作.....	84
音声着信(M211).....	372	再生.....	257	持ちかた.....	247	キー操作音(M231).....	375
音声着信(M431).....	384	撮影シーン.....	250、253	ラクラク瞬漢／瞬英ルーベ.....	263	キー名称.....	62、63
音声電話(M121).....	370	撮影データ確認.....	254	263	機能設定.....	369
音声電話(M141).....	371	撮影モード.....	253	連写設定.....	248	設定確認.....	370
音声電話(海外)(M122).....	370	シーン編集.....	311	録画音声.....	253	機能リセット(M452).....	385、416
		自動保存設定.....	256	録画開始／終了音.....	256	機能利用制限(M42).....	383
		シャッター音.....	256	録画モード.....	255	共通ACアダプタ01／02.....	64、404
		情報リーダー.....	261	画面にこんな表示が出たら.....	67	共通DCアダプタ01.....	404、406
		赤外線送信.....	258	画面表示(M3).....	376	緊急地震速報.....	168
		設定.....	255	カレンダー.....	344	緊急通報位置通知.....	106
		セルフタイマー.....	253	アシストーク設定.....	347	緊急用位置確認(M49).....	387
		全画面表示.....	256	休日設定.....	346	クイックアクセスメニュー.....	85
		全保存.....	256	更新履歴.....	350	起動.....	85
		タイトル編集.....	257	シークレット一時表示.....	346	切り替え.....	86
		テキストリーダー.....	262	自動更新設定.....	349	固定メニュー.....	86
		手ブレ補正.....	255	週間天気予報.....	349	終了.....	86
		テロップ編集.....	257	祝日設定.....	346	タスク切替メニュー.....	86
				情報更新.....	345		

よく使うメニュー	85
クイックキー	63
クリア/メモキー	63
クローズ音(M235)	375
クローズロック(M412)	380
グローバル機能	118
PRL設定	121
エリア設定	120
航空機モード	121
手動エリア登録	120
グローバルパスポートCDMA	
充電端子	111
グローバルパスポートGSM	71
ケータイ de PCメール	157
ケータイアップデート(M501)	
充電端子	393
ケータイアレンジ	82
ケータイチェックメニュー	
(M502)	395
圏外	67
検索ウィンドウ	188、377
号外ニュース受信(M216)	375
項目選択	84
国際電話	111
故障とお考えになる前に	408
語調選択	96、387
コンテンツバック	303

さ

サイドキー	63
サイドキー設定(M551)	389
サイドキー操作無効	339
サブディスプレイ	63、77、378
シークレット(M427)	383
市外局番メモリ(M582)	391

時間/料金(M12)	370
時間/料金/申込(M1)	370
時刻が表示されなくなったら	68
下キー	63
指定外Eメール受信(M213)	373
自動カーソル移動	96、387
自動時刻補正(M541)	68、388
充電	64
充電開始音(M236)	375
充電完了音(M237)	375
充電時起動(M553)	390
充電端子	64
充電/着信ランプ	63
充電中表示(M333)	379
周辺機器	404
受信履歴	114
受話音量	106
受話口	63
仕様	425
省エネモード(M57)	390
情報更新機能	348
照明(M33)	379
証明書設定(M48)	386
証明書表示(M481)	386
照明点灯時間	379
ショッピング&オークション	186
署名PINコード	59
新着通知優先(M531)	388
スケジュール	347
アシスとーく設定	353
アラーム設定	347
シークレット一時表示	353
赤外線送信	336
データコピー	313
登録	347
登録件数確認	353

フォト表示	353
ストップウォッチ	355
スピーカー	63
スマート絵文字	125
スマートデコレーション	125
スマートリンク辞書	359
内蔵辞書	359
日英翻訳	360
ネット辞書	361
赤外線通信	334
赤外線受信	335
赤外線送信	336
赤外線ポート	63、334
セキュリティPINコード	59
センターキー	63
操作音(M23)	375
操作ガイド(M#1)	402
送出確認設定(M482)	386
送信頻度	114
一覧画面	114
サブメニュー	115
送信履歴	114
送話口	63

た

大音量ブザー(M26)	338
ダイヤルキー	63
ダイヤル発信制限(M421)	383
ダイレクト起動キー設定	
(M552)	389
ダイレクト起動キー/	
ペールビューキー	63
ダウンロード辞書(M515)	388
卓上ホルダ	404
タスクリスト	351

アラーム設定	352
シークレット一時表示	353
赤外線送信	336
データコピー	313
登録	351
メモリ登録件数	353
地上デジタルテレビ放送	281
着信拒否(M43)	384
着信履歴	112
一覧画面	112
サブメニュー	115
通信環境確認(M591)	241
通話音声メモ	342
再生	342
録音	342
通話中ランプ(M251)	376
通話料金表示(M13)	371
通話料金レート(M14)	371
ティンズモード(M61)	397
定型文編集(M512)	387
ディスプレイ照明(M331)	379
データの選択/削除	87
期限切れ削除	87
削除	87
複数選択	87
データフォルダ	296
au one データフォルダ	308
EZナビウォーク	302
Eメール添付	306
Eメール表示	149
GPS情報	198
GPS情報編集	302
microSDへ移動/コピー	307
SH@ezで探す	305
アドレス詳細表示	305
アフレコ編集	311

映像詳細表示.....	305	ムービー編集.....	310, 311
オートプレイ.....	303	テキストリーダー.....	262
音量変更.....	304	デコレーションエモジパック.....	303
拡大再生.....	304	テレビアンテナ.....	281
画像切出.....	304	テレビメニュー.....	282
画像編集.....	309	テレビ(ワンセグ).....	280
楽曲詳細表示.....	305	電源／終了キー.....	63
検索.....	305	電卓.....	356
再開.....	304	電池パック.....	63, 404
再生クオリティ変更.....	304	交換.....	405
再生／表示.....	300	取り付け.....	405
サイトへ接続.....	305	取り外し.....	405
サムネイル／リスト切替え.....	300	電波OFFモード(M596).....	392
シーン編集.....	311	電話.....	105
時間指定ジャンプ.....	304	P(ポーズ).....	107
自動縦横切替.....	305	アドレス帳引用.....	107
詳細情報.....	311	応答保留.....	110
赤外線送信.....	336	海外から他国.....	111
全画面再生.....	304	海外から日本.....	111
ソート.....	305	簡易留守メモ応答.....	110
タイトル編集.....	305	緊急通報位置通知.....	106
着うた保存.....	304	国際電話.....	111
データコピー.....	313	スロートーク.....	109
データの種類.....	297	地図検索.....	108
デコレーションアニメ作成.....	304	着信.....	109, 408
テロップ編集.....	310	着信(海外から).....	112
登録.....	305	着信拒否.....	110
ファイルサイズ変換.....	304	着信転送.....	110
フォルダ移動.....	307	着信表示.....	109
フォルダ削除.....	313	電話履歴表示設定.....	115
フォルダ使用状況.....	313	特番付加.....	108
フォルダ名編集.....	313	ノイズキャンセラー.....	109
プライベートフォルダ.....	299	発信.....	106, 408
本文指定コピー.....	305	発信メニュー.....	108
		ハンズフリー通話.....	106
		プッシュ信号.....	107

ボイスクリア.....	110
履歴引用.....	107
電話番号(M346).....	379
同期モード.....	350
統計データ送信機能(M503).....	396
時計／カレンダー.....	377

な

ナビパスワード.....	58, 193
日本語ガイドンス(M527).....	231
入力設定(M514).....	387
入力方式.....	90, 96, 387
入力文字(M341).....	379
入力要否設定(M472).....	385

は

配信情報.....	349
バイリンガル機能(M36).....	380
発信キー.....	63
発信者番号通知(M46).....	236
発信頻度.....	112
一覧画面.....	112
サブメニュー.....	115
詳細画面.....	113
発信履歴.....	112
一覧画面.....	112
サブメニュー.....	115
詳細画面.....	113
バッテリーメーター.....	366
パワーオフトーン(M239).....	375
ハンズフリー通話.....	106
ハンズストラップ取付口.....	64
光センサー.....	63
ビクトガイド(M#2).....	402

左キー／着信履歴.....	63
微灯時間.....	379
表示情報設定(M312).....	377
表示パターン.....	377
平型スイッチ付イヤホンマイク.....	404, 407
平型ステレオイヤホンマイク.....	404, 407
フェイク着信.....	338
プライバシー／制限(M4).....	380
プレフィックス設定(M581).....	391
プレミアムEZパスワード.....	58
プロフィール(MO).....	116
GPS情報.....	198
確認.....	116
赤外線送信.....	336
編集.....	117
文頭予測.....	96
ページスクロール.....	84
ボールビュー(M316).....	378
ボイスクリア(M56).....	390
防水性能.....	55
ポータブル充電器01.....	404

ま

マイク.....	63
マイクOFF.....	106
待受画面.....	74
待受画面(M311).....	376
待受ショートカット.....	76
待ちうた設定(M22).....	238
マナーモード.....	339
オリジナルマナー.....	339
オリジナルマナー編集.....	340
サイレントマナー.....	339

通常マナー	339
ドライブ	339
右キー／発信履歴	63
名刺データ	317
名刺リーダー	261
メインディスプレイ	63
メインメニュー	79
Camellia-W	80
Fuchsia-P	80
Lavender-P	80
Standard	80
シンプルでか文字	80
表示	81
変更	82
メールキー	63
メール受信中画面(M314)	377
メール制限(M424)	383
メール送信中画面(M313)	377
メール表示(M342)	379
メール履歴	114
受信履歴一覧画面	114
送信頻度一覧画面	114
送信履歴一覧画面	114
メモ帳	343
サブメニュー	343
赤外線送信	336
データコピー	313
登録	343
メモリリセット(M453)	385、423
モード設定(M6)	397
文字サイズ(M34)	379
文字入力	88
** (ワイルドカード) 入力	92
2タッチ入力	90、93

あいまい変換	92
引用	95
英数カナ変換	90
絵文字	93
顔文字	93
かな入力	90
漢字変換	91
キー割り当て	88
記号	93
切り取り	94
区点コード	93
コピー	94
サブメニュー	94
修正	91
署名を追加	96
定型文	95
デコレーション絵文字	93
入力設定	96
貼り付け	94
冒頭文を追加	96
文字種選択	90
ユーザー辞書	94
予測変換	91
文字フォント(M35)	380
モバイルモンキー	212
モバイルライト	63、339

や

ユーザー辞書(M511)	387
ユーザー設定アイコン	76
ユーザー補助(M5)	387
予測変換	91、96、387
よみ表示設定	96

ら

ランプ設定(M25)	376
リセット(M45)	385
利用許諾契約	441
料金照会(M11)	370
履歴(M345)	379
ルート認証局(M483)	386
留守伝言再生(M521)	229
留守番開始1(M522)	227
留守番開始2(M523)	227
留守番停止(M524)	227
レシーバー	63
連携変換	96、387
レンズ部	64
連続通話時間	64
連続待受時間	64
ローミングエリア情報	121
ロックNo.	58、87
ロックNo. 変更(M44)	384
ロックレバー	64

わ

割込通話開始(M528)	234
割込通話停止(M529)	234
ワンセグ	280

目的から引く索引

インターネットにアクセスする

EZwebを利用する	172
PCサイトビューアーでサイトを見る	218

海外で利用する

グローバル機能(グローバルパスポートCDMA)を利用する	111、118
グローバルパスポートGSMを利用する	71

確認する

microSDメモ리카ードについて確認する	314
PINコードについて確認する	58
SH011の主な仕様を確認する	425
SH011の電話番号を確認する	116
アイコンの意味を確認する	74、402
アフターサービスについて確認する	411
安全上の注意事項を確認する	44
各種暗証番号について確認する	58
各部の名称を確認する	62
サブディスプレイの見かたを確認する	77
充電のしかたを確認する	4、64
プロフィールの内容を確認する	116
防水の注意事項を確認する	55
本書について確認する	42
待受画面の見かたを確認する	74

カメラで撮影する

サイズを変更して撮影する	19、254
フォトを撮影する	247
ムービーを録画する	250
連写でフォトを撮影する	19、248

基本操作を覚える

機能を設定する	370
基本的なキー操作を覚える	84
複数の機能を切り換えて利用する	85
待受画面から機能を起動する	76
メインメニューから機能を起動する	79
文字入力の方法を覚える	88

ゲームで遊ぶ

EZアプリを探す	200
----------------	-----

困ったときは

安心ロックを利用する	25、382
故障とお考えになる前に	408
迷惑電話を撃退する	239

ご利用の準備をする

au ICカードを取り外す・取り付ける	70
Eメール・EZwebの初期設定をする	66
microSDメモ리카ードを初期化する	317
microSDメモ리카ードをセットする・取り外す	315
PIN1コードを変更する	385
充電する	4、64
テレビ(ワンセグ)の初期設定をする	282
電源を入れる／切る	65
電池パックを取り外す・取り付ける	405
ロックNo.を変更する	384

情報を調べる

EZwebを利用する	172
EZチャンネルプラス／EZチャンネルを利用する	182
EZニュースEXを利用する	186
FM放送を聴く	293

GPSロガーを利用する.....	363
PCサイトビューアーを利用する.....	218
お天気を調べる.....	20, 186
カレンダーを表示する.....	344
地図を表示する.....	195
通話料や通信料の目安を調べる.....	27, 177, 370
テレビ(ワンセグ)を見る.....	22, 280
乗り換えを調べる.....	21
待受画面から情報サイトを検索する.....	188
道を調べる.....	190
料金プランや割引サービスを調べる.....	178

設定をする

アシストとくを利用する.....	356
アラームを設定する.....	353
機能を設定する.....	370
ケータイアレンジを利用する.....	82
着信音を変更する.....	372
ティーンズモードにする.....	397
待受画面を変更する.....	376

操作方法を調べる

オンラインマニュアルを表示する.....	27, 402
操作方法を調べる.....	402
なるほど! auを利用する.....	27, 176

データや情報を保護する

au one データフォルダにデータを預ける.....	308
microSDメモ리카ードにデータをバックアップする.....	320

データを交換する

Bluetooth®機能を利用する.....	326
外部メモリ転送モードでパソコンと接続する.....	324
赤外線通信を使ってプロフィールを交換する.....	10
赤外線通信を利用する.....	334

データを表示／再生する

microSDメモ리카ード内のデータを表示する.....	318
音楽をLISMOで再生する.....	267
簡易留守メモを再生する.....	341
データフォルダのデータを表示する.....	300
ビデオをLISMOで再生する.....	275
本(電子書籍)をLISMOで再生する.....	275

電話を受ける

お留守番サービスで留守応答する.....	226
海外から電話をかけてもらう.....	112
簡易留守メモで留守応答する.....	340
着信拒否する.....	26, 384
着信転送サービスで電話を転送する.....	231
電話番号が通知されない電話を拒否する.....	237
電話を受ける.....	7, 109
マナーモードを設定する.....	339

電話をかける

★タブから電話をかける.....	103
アドレス帳から電話をかける.....	6, 100
海外へ電話をかける.....	111
通話中にマイクをOFFにする.....	106
通話中の相手の声を大きくする.....	106
データ通信サービス(PacketWIN)を利用する.....	240
電話番号を通知して電話をかける.....	236
電話番号を通知しないで電話をかける.....	236
電話をかける.....	6, 106
発信履歴／着信履歴／発信頻度を利用して電話をかける.....	6, 112
ハンズフリーで通話する.....	106

登録する

アドレス帳に電話番号などを登録する.....	98
受け取ったメールのアドレスを登録する.....	9

お気に入りリストに情報サイトを登録する	179
かかってきた電話の番号を登録する	8
カレンダーにスケジュールを登録する	347
データフォルダから他の機能に登録する	305
よく電話をする人のアドレス帳を★タブに登録する	103

非常時に備える

PIN1コードを変更する	385
安心ナビを利用する	193
遠隔ロックを利用する	24, 381
置き忘れたau電話の位置を検索する	196
緊急地震速報を利用する	168
災害時ナビを利用する	195
災害用伝言板サービスを利用する	26
大音量ブザーを利用する	26, 338
着信があったように見せかける	338
ロックNo.を変更する	384

メールを受け取る

Cメールを受け取る	17, 160
Eメールを受け取る	14, 131
受信ボックスのCメールを確認する	161
受信ボックスのEメールを確認する	133
迷惑メールを受け取りたくない	15, 155
迷惑メールを別のフォルダに入れる	146

メールを送る

Cメールを送る	16, 159
Eメールを送る	12, 124
送信ボックスのCメールを確認する	161
送信ボックスのEメールを確認する	133
デコレーションアニメを送る	129
デコレーションメールを送る	127
添付データを送る	127
撮ったフォトをメールで送る	14

利用許諾契約

安心ナビ 利用規約

■ サービス内容

KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社(以下「弊社等」といいます。))は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。))に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。))で使用する用語の意味に従います。

1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。))から、弊社等が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。))を検索することなどができるサービスです。

2. 安心ナビには、次の種類があります。

(1) 安心ナビいつでも位置確認: 次の2つの機能を利用することができます。

- ① 位置確認: あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。))が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。))の利用者(au契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。))に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、プレミアムEZパスワードを登録しているものに限り、かつ、被検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者、動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。

② パソコンで位置確認: 検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンから「au one」を経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。

- (2) 位置確認メール: 検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することにより、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
- (3) 安心ナビエリア通知: 被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に通知される機能
3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間、月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用料」といいます。))を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。
4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求時に併せて請求いたします。尚、お客様が弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

■ 利用契約の締結等

1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。))が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞がある場合

- (4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
2. お客様(前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。以下、同様とします。)=、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード」といいます。)=を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)=を設定していただきます。弊社等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと弊社等に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワード又はパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社等はその責任を一切負いません。
3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。
4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある場合
- (2) 【注意事項・お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

■ 知的財産権／個人情報

1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)=の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
2. 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

■ 注意事項・お客様の義務

1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。
- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫など不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。

- (7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標準その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
 - (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
 - (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
 - (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
 - (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
 - (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
 - (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと。
3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
 - (2) 被検索端末の電源が入っていない場合。(バッテリー切れを含みます。)
 - (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
 - (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。
 - (5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

■ サービスの中止及び中断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他のやむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、この限りではありません。

■ 免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■ 通信料

1. 安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)は、お客様が負担するものとします。

■ 変更

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

ー以 上ー

■ 「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- ・ 以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
 - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
 - ・ 電源が入っていない
 - ・ 圏外または電波の届かない場所にある
 - ・ 通話中やEZwebご利用中等、待受以外の状態
- ・ お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- ・ お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所をご利用された場合は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません。(パートナーリストへの登録情報を受けとれません。)
 - ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます。(お買い上げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています。)
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。
削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
 - ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
 - ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合。(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります。)
 - ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。
削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信用料/パケット通信用料が課金されます。

■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- 以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信用料/パケット通信用料が課金されます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- 以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
 - ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合、尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。
 - ② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。
- 「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件にau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
- 「安心ナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができなくなります。
 - ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合。(削除前の条件での位置確認および通知は行われません。)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。



◎「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版につきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトへ接続してご確認ください。

EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ助手席ナビ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはなりません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の責任を負いません。

- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 上 —

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZナビウォーク」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはなりません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。

- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

Gガイド番組表リモコン 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「Gガイド番組表リモコン」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合は、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとします。当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。

- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバーに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバーへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバーの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客さまがこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客さまに本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。

- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはありません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。))は、お客さまに対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客さまは、本アプリケーションを用いてお客さま又は第三者の氏名、電話番号、Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容について十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一切の取扱いについては、お客さまの責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお有効に存続します。

—以 上—

QUICPay™ 設定アプリ 利用規約

ご利用の前に必ず以下についてご確認ください。(必須)

お客様が株式会社ジェーシービー(連絡先: J C B インフォメーションセンター 0422-76-1700(東京)06-6941-1700(大阪)092-712-4450(福岡) 011-271-1411(札幌)AM9:00~PM5:00 日・祝・年末年始休・ jcb-mailsupport@info.jcb.co.jp)が提供する「QUICPay設定アプリ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、必ず以下についてご確認ください。

- 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 本アプリケーションはネットワークを介して携帯電話やFeliCaチップ内のデータをサーバに送信するケースがあります。
- 本アプリケーションを削除、サービスの解約を行いたい場合には、事前にサービス提供者へサービス解約手続きを実施していただく必要があります。
- お客様が本アプリケーションを搭載した携帯電話を故障、紛失した場合は、サービス提供者へご連絡ください。
- 本アプリケーションの内容、利用などに関して問題が生じた場合、ジェーシービーにお問合せください。本アプリケーションに関し、KDDIおよび沖縄セルラー電話は一切関係ありません。

—以 上—

じぶん通帳 利用規約

第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアプリ「じぶん通帳(アプリ)」(以下「本アプリ」という)を使用し、ケータイバンキングによる当行所定のバンキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られます。

第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。

第3条 ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

- (1) お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。
- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認」とみなされます。

第5条 暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗証番号を厳重に管理し、これらを第三者に貸与または開示してはならないものとします。

第6条 アプリの権利帰属等

1. 本アプリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、本サービスの利用に限り、本アプリをご使用いただけます。当行から請求があった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アプリを削除するものとします。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。

2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負いません。

第7条 免責事項

1. 本サービスのご利用に関して、本アプリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サービスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負いません。
2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
 - (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
 - (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
 - (3) 当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

1. 本サービスの利用および本アプリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アプリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アプリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。
3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。

5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡するとともに、auお客さまセンター(電話番号:0077-7-113)へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

- (1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終了した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

第11条 規約の準用

- 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
2. 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日より変更内容を当行のホームページに掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

—以 上—

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、info@au-run.jp>(以下「当社」といいます)が提供する「au Smart Sports Run&Walk」を利用するためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。

- (2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はお客さまがダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

—以 上—

au Smart Sports Fitness 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、E-mail:info@au-fit.jp>(以下「当社」といいます)が提供する「au Smart Sports Fitness」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。
なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客様は、本アプリケーションをダウンロードしたEZアプリ対応端末あるいは、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ対応端末機器上でのみお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、本アプリケーション利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (10) 本アプリケーションは、サービス展開を行う上で、EZアプリ対応端末機器から、「お住まい」と「生年月日」を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。

— 以 —

モバイルSuica 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客様が東日本旅客鉄道株式会社にお問い合わせ先:048-645-7007>(以下「当社」といいます)が、KDDI株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアプリ対応端末機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のプロフィール情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属します。
- (3) お客様は、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお願いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製、修正、蓄積、または転送してはいけません。
- (4) お客様は、プリインストールされた本アプリケーションをEZアプリ対応端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバーからダウンロードし直すことができます。尚、本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客様は、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、またはそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客様が本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。

- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

EZニュースEX 利用許諾契約

このアプリケーション(以下、「本アプリ」といいます)は、KDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する「EZニュースEX」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアプリケーションです。本アプリは、EZアプリ対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アプリを利用するに当たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アプリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約」といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

－以 上－

地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社<連絡先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「地図ビューアー」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアプリ対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。

- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<連絡先:au携帯電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「ケータイ探せて安心サービス」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションは、EZアプリ対応端末機器からお客さまの位置情報を取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。
- (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (5) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (6) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (9) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以 上 —

EZ・FM 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ・FM」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものと、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバーに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバーへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバーの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。

- (12) 当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様とします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

— 以上 —

おサイフケータイ®対応サービス ご利用上の注意

■ ご利用上の注意

お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

1. おサイフケータイ®対応サービスについて

1. おサイフケータイ®対応サービスとは、おサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップを利用したサービスです。
2. おサイフケータイ®対応サービスは、おサイフケータイ®対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するおサイフケータイ®対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
3. おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。

2. FeliCaチップ内のデータの取り扱い等について

1. お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたり、お客さまのおサイフケータイ®のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
3. おサイフケータイ®の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行いません。お客さまは、当社におサイフケータイ®の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でおサイフケータイ®を当社又は当社代理店にお渡しいただくか、当社又は当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SPバックアップ等といいます)については、SPの定めるおサイフケータイ®対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始前に必ず、当該おサイフケータイ®対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、おサイフケータイ®対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けずまでにおサイフケータイ®対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
6. 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。
- 3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について**
1. おサイフケータイ®対応サービスによっては、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、おサイフケータイ®対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があります。
2. 当社は、SPがおサイフケータイ®対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客様の電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

1. お客さまのおサイフケータイ®の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。
FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
2. 万一、おサイフケータイ®を紛失・盗難等があった場合であっても、当社ではFeliCaチップの機能を停止させることはできません。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
3. 遠隔ロック(機種によって遠隔オートロックと表記されます。)対応のおサイフケータイ®をご利用の場合は、お客さまにおいてあらかじめ遠隔ロック機能の設定を行なった上でおサイフケータイ®対応サービスをご利用いただくことを推奨します。また、安心ロックサービス対応のおサイフケータイ®をご利用の場合は、当社所定の方法により安心ロックサービスのご利用をお申し込みいただくことができます(但し、遠隔ロック機能の設定、又は安心ロックサービスのご利用を行った場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください)。
4. 機種変更や廃棄等によりおサイフケータイ®のご利用を中止される場合には、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. その他

1. おサイフケータイ®対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機におサイフケータイ®をかざしておサイフケータイ®対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
2. おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始後におサイフケータイ®の契約名義又は電話番号の変更があった場合等、当該おサイフケータイ®対応サービスのご利用及びお客さまご自身のFeliCaチップ内のデータの削除ができなくなることがあります。
なお、当該おサイフケータイ®対応サービスのFeliCaチップ内のデータを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該おサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。

— 以上 —

モバイルモンキー 利用契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客様がブライムワークス株式会社(連絡先:info@charatime.com)(以下、「当社」といいます)が提供する『Mobile Monkey』(以下、「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) お客様は本アプリケーションをインストールした「SH011」端末機器上のみでお使いいただけます。本アプリケーションの内容を当社に無断でお客様の端末機器「SH011」以外に、転載、複製、修正、蓄積又は転送してはいけません。
- (2) 本アプリケーションの利用料は無料です。また、通信は行いませんので別途通信料がかかることはありません。
- (3) 本アプリケーションは、待受EZアプリとして設定する等、使用態様により、通常の待受状態に比べて多くの電池を消費する場合があります。あらかじめご了承ください。
- (4) 本アプリケーションは、演出の一部として電話・メールの着信情報などを画面上に表示します。
- (5) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は当社又は第三者に帰属します。
- (6) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂・追加・変更又は廃止することができるものとします。
- (7) お客様とKDDI株式会社(以下「KDDI」といいます)又は沖縄セルラー電話株式会社(以下「沖縄セルラー電話」といいます)との間の携帯電話サービスのご利用に係る契約等の本アプリケーションを利用する上で必要となる契約が解除・解約等により終了した場合、本利用契約も当該終了の日をもって自動的に終了するものとします。
- (8) お客様が本利用契約を解約される場合は、携帯電話端末を通じて手続きを行って下さい。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関しましてお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には誠意をもって協議することとしますが、それでも尚解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所といたします。

- (10) 本アプリケーションでお客様より取得致しました情報は開示した利用目的、法令により必要とされる場合又は公共の利益のために必要と考えられる場合において、必要な範囲で関係官庁に提供することがあります。
- (11) 当社は本アプリケーションのご利用に当たり発生した本アプリケーションの瑕疵を起因とするお客様の損害に対し、当該瑕疵の修補又は当該瑕疵のない代替物の提供をもってのみ対応させていただくものとします。

ー 上ー

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本製品を他人に使わせたり譲渡する目的で海外へ持ち出す場合は、輸出許可が必要になることがあります。旅行や出張時に本人が使用する目的で日本から持ち出し持ち帰る場合には許可は不要です。

An export permit may be required if this device is to be used by or transferred to anyone else. No such documentation is required if you take this device out of the country and bring it back for the purpose of personal use when going on vacations or short business trips.

米国輸出規制により本製品をキューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリアへ持ち込むためには米国政府の輸出許可が必要です。

This device is controlled under the export restrictions of the United States of America. A US government export permit is required to export to Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria.

ACCESS™ NetFront™ SMIL Player NetFront™ Sync Client NetFront™ M-IMAP Client

myriad™ Bluetooth® NetFront™ Browser

brew. POWERED BY DF™ RSA SECURED f

OPERA software micro micro

GUIDE MOBILE FONTIC® Picasa Web Albums

Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はすべてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属します。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners. Copyright © 2001-2011 Myriad Group AG. All Rights Reserved.

microSDロゴ、microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

本製品は、ワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。

本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia/メディアコロン仕様を採用しています。

ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

Copyright © 1996-2011 ACCESS CO., LTD.

本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。

Copyright © 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL Player v2.1 for KDDIを搭載しています。

Copyright © 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

本製品は、データ同期機能として株式会社ACCESSのNetFront Sync Clientを搭載しています。

Copyright © 2004-2011 ACCESS CO., LTD.

「らくらく瞬漢ルーベ®」及び「ラクラク瞬英ルーベ®」は株式会社アイエスピーの登録商標です。

Operaは、Opera Software ASAの商標または登録商標です。

Operaに関する詳細については、<http://www.opera.com>をご覧ください。

BREW® 及びBREW® に関連する商標は、QUALCOMM 社の商標または登録商標です。

BREW® and BREW logo are registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by QUALCOMM Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. QUALCOMM Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. QUALCOMM Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

Microsoft®、Windows®、Windows Vista®は、米国およびその他の国における米国Microsoft Corporationの登録商標です。

Microsoft® Windows® の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。

「Google」「Picasa」「YouTube」は、Google Inc.の商標です。

Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc.およびその関連会社の日本国内における登録商標です。

「うたとも®」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。

「着うた®」「着うたフル®」「着うたフルプラス®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

「ウォークマン」はソニー株式会社の登録商標です。

「ATRAC」はソニー株式会社の商標です。

本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore®3.0 Plusを搭載しています。

Copyright © 2005 E-Globleedge Corp. All Rights Reserved.

本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash® Lite™テクノロジーを搭載しています。

Adobe、Flash、Flash LiteおよびMacromediaはAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.

DBEX™は、DiMAGIC社の商標です。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA. See <http://www.mpegla.com>.

This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com> for additional details.

本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、及び／又は(ii)AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、及び／又はAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておられません。更に詳しい情報については、MPEG LA,L.L.C.から入手できる可能性があります。
<http://www.mpegla.com>をご参照ください。

IrSimple™およびIrSS™は、Infrared Data Association®の商標です。

FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。

㊦ は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

「Suica」「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「PASMO」は株式会社バスモの登録商標です。

「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。

「nimoca」は西日本鉄道株式会社の登録商標です。

「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。

文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。

iWnn© OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2011 All Rights Reserved.

「AQUOS」「笑顔フォーカスシャッター」「振り向きシャッター」「パールビュー」「スマートリンク」「アシスとーく」「スロートーク」「LCフォント」「LCFONT」およびLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標または商標です。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Bluetooth®は、その商標権者が所有しており、シャープ株式会社はライセンスに基づき使用しています。

ケータイチェック機能にはCommon Public License(CPL)に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。

お使いのパソコンから→auホームページ→auオンラインマニュアル

(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)→「SH011」を選択

→「その他」→「ケータイチェックメニュー機能CPLに関して」

Amazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

PhotoSolid®, FaceSolid®, FrameSolid®, Morpho Effect Library™は株式会社モルフォの登録商標または商標です。

「モバイルモンキー」「Mobile Monkeyロゴ」はプライムワークス株式会社の商標です。

本製品には、株式会社東芝の音声合成エンジンToSpeak™を使用しています。

ToSpeakは、株式会社東芝の商標です。

CP8 PATENT

その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

OpenSSL License

[OpenSSL License]

Copyright © 1998-2009 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

[Original SSLeay License]

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient/relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6W/kg.

Highest SAR value:

Model	FCC ID	At the Ear	On the Body
CDMA SH011	APYHRO00132	0.393W/kg	0.606W/kg

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found at <http://www.fcc.gov/oet/fccid> under the Display Grant section after searching on the corresponding FCC ID (see table above).

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA)

Website at <http://www.phonefacts.net>.